

クックブック 取扱説明

型AX-PX3

HEALSO

おいしくて、健康的な 毎日のお料理づくり

水で焼いて、脱油・減塩・栄養素をキープ



お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

このクックブック(取扱説明編/お料理集)をよくお読みのうえ正しくお使いください。 ※お料理集「COOKBOOK」は、裏表紙からご覧ください。

- ●ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- ●このクックブック(取扱説明編/お料理集)は、保証書とともにいつでも見ることができる所に必ず保存してください。
- ※業務用として使用しないでください。
- ※お問い合わせ、ご相談窓口は取扱説明編68ページをご覧ください。

HEALSIO ヘルシオロゴ および ヘルシオは、シャープ株式会社の商標です。

MY家電登録のご案内 詳しくはホームページで →



SHARP i CLUBは、お客様がご愛用のシャープ製品 について、便利な使い方や、製品のサポート・サービス、 キャンペーンなど、一人ひとりに合ったサービスをご利 用いただける会員様向けサイトです。

はじめてお使いの前に、 まずおこなっていただきたいこと

安全上のご注意を お読みください(4ページ)

設置方法 8ページ



電源プラグを 差し込んでください

(22ページ)

ドアを開けてください 電源が入ります (22ページ)

庫内のカラ焼きを してください 24ページ

角皿・調理網 (金属)の使用について

「レンジ加熱では使わない」


火花が出たり、製品を 傷めます。各説明ペー ジにこのマークがある ときは絶対に角皿・調 理網を使わないでくだ





います。

よくあるご質問



まずよくあるご質問 64~67ページ で、お調べください。 すぐに解決できるかもしれません。

主な項目

● 設置について (8ページ) 壁との距離はどのくらい?

● アースについて(5 ページ)

取り付けないといけない? →万一のために取り付けを お願いします。

アース線が届かない(短い)

→ホームセンターなどで購入できます。 (導体径1.25mm²以上のもの)

アース線の取り付けるところがない →お買い求めの販売店にご相談ください。

▶カラ焼きについて(24ペーシ) 角皿は入れなくてもいい? →何も入れません。

● どの加熱を使えばいいか わからない

→「加熱早見表」をご覧ください。 お料理集 154 ~ 163 ページ

● 庫内灯を点けたい (11ペーシ)

→加熱中に 庫内灯 を押します。

● ファンの音が大きい





主なキーの紹介

●レンジ加熱でスピーディにあたためる

ごはん・おかず・冷凍ごはん など、早くあたためたいとき



26ページ)

●食品に適した加熱方法であたためる

あたためる

002 天ぷら あたため

●サックリあたためる

(28ページ



●しっとりあたためる

30ページ

中華まん あたため



●少量は[スポットスチーム] (31ページ

●焼き物・揚げ物をするとき

[33ペーシ]









●野菜をゆでたり、煮物をするとき (蒸し物・煮物) 34ページ

蒸す・煮る



蒸し根菜



●飲み物のあたため・解凍をするとき (36・37ページ)



解凍する

肉、魚など

取扱説明編 もくじ

ページ 4 9 10 16 18 使える容器・使えない容器 …… 20 22 24 まず、これから ▶カラ焼きをする๋♪ レンジ あたため………… 26 28 サックリあたためる☆ ……… 30 しっとりあたためる 🟚 ……… 31 スポットスチーム 🟚 ………… レンジョンビニ弁当あたため 32 動 33 34 36 37 38 39 40 ウォーターオーブン☆・オーブン… 42 ウォーターグリル 🏚・グリル ……… 44 46

マイヘルシオ 私の登録メニュー ………… マイヘルシオ お気に入り自動メニュー…… マイヘルシオ 最近使った自動4メニュー…

47 54 56 **お手入れ**(各部・付属品について)…… 59 音設定 59 60 ●こんな場合は、故障ではありません ●こんな表示が出たら調べるところ よくあるご質問 64 68 ●お客様ご相談窓口のご案内

使

69

47

48

52

安全上のご注意(1)

人への危害、財産への損害を防ぐため、 お守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたで生じる内容を、 次のように区分して説明しています。

危険「死亡または重傷を負うおそれ が高い」内容。

注意 「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。

■お守りいただく内容の種類を、 次の図記号で説明しています。



してはいけないこと。



しなければならないこと。

危険 感電や火災などの事故 や大けがを防ぐために

高圧部品に触らない



吸排気口や穴などに、ピンや針金 などの金属物や異物を入れない (感電・けが・故障の原因)



自分で絶対に分解・修理・改造を しない

(感電・火災・けがの原因) 万一、異物が入った場合や修理は、 お買いあげの販売店、またはお客様 ご相談窓口にご連絡ください。

(68 ページ)

感電や漏電、発火などによる 事故やけがを防ぐために




食品を加熱しすぎない

発煙・発火のおそれがありますので、 様子を見ながら加熱します。 加熱早見表 お料理集 154~ 163 ページ

特に注意する食品

- 少量のもの
- 水分の少ないもの パン・焼きいもなど



- 油が付いたもの バター付きパン・フライものなど
- 油脂分の多いもの 牛乳・生クリームなど



飲み物を加熱しすぎない


加熱をしすぎると突然の沸騰により、 飛び散り・やけどのおそれがあります。

自動のあたため加熱は使わない





- ▶水・お酒・コーヒー・牛乳(豆乳)は、 突然沸騰して飛び散り(突沸)、やけ どをすることがあります
- 自動加熱を使うときは、必ず専用 の加熱方法で(36 ページ)



- 加熱前・加熱後にかき混ぜる
- 乳幼児のミルクは、仕上がり温度 を確認する

加熱をしすぎたとき

そのまま1~2分程度庫内で冷まして から取り出してください。



子供だけで使わせない

●幼児の手の届く所で使わない (感電・やけど・けがの原因)

必ず お守りください





コンセントは単独で使う

● 定格15A以上・交流100Vの専用 コンセントを単独で使う

(他の器具と併用した分岐コンセント [延長コード]を使うと異常発熱し、 発火・感電の原因)



熱に弱いものを近付けない

- ●たたみ・じゅうたん・テーブルクロス などの敷物の上に置いたり、カーテン などの燃えやすいものの近くに置かない (変形・変色・反りの原因)
- スプレー缶を近付けない (引火や破裂の原因)



アースを確実に 取り付ける

アース線接続(故障や漏電のときに、感電のおそれ)

アース端子付きコンセントがある場合

アース専用端子 _____15mm _____

アース線の先端をはずし、アース端子に確実に固定します。




1

異常・故障時には、 直ちに使用を中止する

- すぐに電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼する(発煙・発火・感電・けがのおそれ)
 - コードやプラグが異常に熱くなる。
 - 自動的に切れないときがある。
 - コゲ臭いにおいがしたり、異常な音 や振動がする。
 - スタート操作しても加熱しない。
 - ドアに著しいガタがある。
 - 触れるとピリピリと電気を感じる。
 - ドアや庫内に著しい変形がある。
 - その他の異常や故障がある。

アース端子付きコンセントがない場合

販売店、または最寄りの電 気工事店にご相談いただき、 湿気のある場所にアース棒 (別売り)を打ち込むアース 工事(D種接地工事)をして ください。



ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に接続しないでください。

水気や湿気の多い所に設置する場合は、お買い あげの販売店、または電気工事店に依頼して、 必ずアース工事(D種接地工事)をしてください。

湿気の多い場所

- 飲食店の厨房
- 土間・コンクリート床
- 酒・しょうゆなどの醸造、貯蔵所

水気のある場所

(アースとともに漏電しゃ断器も設置してください)

- 八百屋・魚屋の洗い場など、水を扱う所
- ●水滴の飛び散る所
- 地下室のように結露が起きやすい所

※設置場所の変更やご転居の際には、必ず再度 アースの取り付けをおこなってください。

付属のアース線の長さが足りないときは、導体径1.25mm²以上のものをご使用ください。

電源プラグやコードは、乱暴に扱わない 定期的にほこりを取り除く



- ゆるんだコンセントは使わない
- 傷んだ電源プラグやコードは使わない
- 傷付けたり、変形させない (加工する・高温部[排気口]に近付ける・無理 に曲げる・引っ張る・ねじる・束ねる・重い 物をのせる・挟み込むなどすると、コードが 破損し、火災・感電・ショートの原因)



- ■電源プラグは、根元まで確実に 差し込む (発火の原因)
- 定期的に電源プラグに付いたほこりを 乾いた布で拭き取る

(ほこりがたまると、火災の原因)



● お手入れは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、冷めてからおこなうまた、ぬれた手で抜き差ししない (感電・やけど・けがの原因)

プラグを抜く

安全上のご注意(2)



卵(ゆで卵含む)など、膜や 殻付きのものは レンジ加熱しない

(破裂・やけどの原因)

● おでんの卵、目玉焼きなどは、爆発し、大変危険です



※ 卵をレンジ加熱するときは、 必ず溶きほぐしてください。

●膜(いかなど)や殻付き (クリなど)のものは、 切れ目や割れ目を入れる





衝撃で食器や フラットテーブルが 割れることがあります



ビン・密封容器の栓や フタをはずす

●加熱のしすぎになり 破裂します

(容器が破裂して、やけどやけがの原因)



注意 発火や発煙によるやけど やけがを防ぐために

電源プラグは正しく扱う

の原因)



●電源プラグを抜くときは、コードを 持って引き抜かない (断線やスパークして、発火の原因)



● 長期間使用しないときは、電源プラグを抜く (絶縁劣化などで感電や漏電・火災

プラグを抜く

加熱前に食品・容器を確認する



● 金属類やアルミホイルなどを使用 して、レンジ加熱しない

レトルト食品・金串・ アルミケース・アルミ テープなどを加熱しない。



※本書では、使いかたを 限定して、アルミホイルを 使用することがあります。 記載通りにお使いください。

●鮮度保持剤(脱酸素剤)を入れたまま、 加熱しない

(火花が出て本体を傷めたり、食品の発煙・発火の原因)



●加熱に合った容器を使う (20 ページ)

蒸気・高温部分に触らない



安触禁止

●加熱中や加熱後しばらくは、高温 箇所(フラットテーブル・ドア・ キャビネット・庫内・排気口・付属 品・容器など)に触らない。また、 排気口(天面奥)をのぞき込んだり、 顔などを近付けてドアを開けない (やけどの原因)

※食品や付属品の出し入れは、乾いた ミトンなどをご使用ください。



●ラップをはずすときは、注意する 蒸気が一気に出て、やけどをすることがあるので、ゆっくりはずします。



庫内が汚れた状態で 加熱しない

●庫内やドアに油・食品カス・煮汁を付けたままで放置したり、加熱したりしない(発火・発煙・さびの原因)お手入れ (56 ページ)



庫内の食品が燃え出した ときは、ドアを開けない

ドアを開けると酸素が入り、勢いよく 燃えます

- ●次の処置をしてください
 - 1. ドアを閉めたまま、<mark>とりけし</mark>を 押す。
 - 2. 電源プラグを抜く。
 - 3. 本体から燃えやすいものを遠ざけ、 鎮火するのを待つ。
- 鎮火しない場合は、水か消火器で消火する
- そのまま使用せずに、必ず販売店に 点検を依頼してください



ドアを傷めない、 物を挟まない

- ●庫内やドアに物をぶつけたり、ドア に物を挟んだまま使わない (電波漏れやドアガラスが割れる おそれ)
- ドアやハンドルに無理な力を加えないまた、4kg以上の物をのせない (本体が倒れて、けがをしたり、電波漏れの原因)



調理後の庫内やドアに 水をかけない

フラットテーブルに衝撃を加えたり 急冷したり、使用中のドアにも水を かけない(割れるおそれ)



調理・除菌*以外に使わない カラ(食品なし)の状態で レンジ加熱しない

- 過熱・異常動作して、発火すること があります。また、庫内を収納庫と して使わない
- ※除菌とは、この製品に搭載されている 除菌機能のことです。

水タンクを正しく使う



- ●水道水を使う
 - 浄水器の水、アルカリイオン水、ミネラルウォーターなどは、水道水に比べて、カビや雑菌が繁殖しやすくなります。
- ●水タンクの水は一日1度は捨てる 水は、水蒸気となって直接食品に触れるので、水道から出した新しい水 を使用してください。
- ●水タンクの容器・フタは、こまめ に洗い、清潔に保つ水の交換だけでは、容器に水あか、

水の父換にけでは、谷器に水のか、 ぬめりが付着するので、やわらかい スポンジを使い、台所用合成洗剤 (中性)で洗ってください。

食器洗い乾燥機・食器乾燥器は 使わない

(熱で変形するおそれ)



■コンロのそばや直接高温になる 場所に置かない

容器が溶けたり、変形し、フタが閉まらなかったり、本体にセットできなくなります。

- ■水タンクに損傷があるときは、使わない 故障の原因になります。お買いあげ の販売店にご相談ください。
- ※ 水タンクを本体から取り出すときに、 最大130mLの水がつゆ受けに流れま すが、故障ではありません。

安全上のご注意(3)

♪ 注意 発火や発煙によるやけど かけがを防ぐために

安全な場所に設置する



● 丈夫で安定した水平な場所に置く

(騒音や振動、ガタ付きの原因や傾きがあると水が漏れて、故障の原因)

● 天面・側面は、下表の離隔距離以上の空間を設ける (過熱による変形・発火や故障の原因)


この製品は、「消防法 設置基準」に基づく試験基準に適合しています。

場所	離隔距離(cm)
上方	10
左方	5
右方	5
前方	開放
後方	0
下方	0

消防法 基準適合 組込形

※左右どちらか一方を8cm以上あけるともう一方は、2cm以上で設置できます。

壁の汚れや蒸気の影響が気になる場合は、壁面に アルミホイルなど、貼ることをおすすめします。



上記の記載寸法を離しても、排気に調理中の油や湯気が混じり、排気口付近の壁が汚れたりすることがあります。

- ●壁の汚れや蒸気が気になる場合は、壁面にアルミホイルなどを貼ることをおすすめします。製品に貼らない
- ●窓ガラスがある場合は、排気口 (10 ページ) と20cm以上離します。 (それでも温度差によって割れる場合あり)
- ●熱に弱い家具やコンセントのある壁面に排気口が向き合うときは、熱変形するおそれがあるため、遠ざけてください。
- 調理するときは、必ず換気をする (蒸気による壁などへの露付きの原因)
- 製品が転倒・落下した場合は、外部に損傷がなくても使用せず、点検を依頼する (感電・電波漏れの原因)

落下・転倒防止用金具「品番RK-TB1」(別売) 希望小売価格945円(税抜価格900円)工事費別 ※金具取付け面(製品後方)と壁面との間は、18cm以上のスペースが空きます。



- ■電源プラグやコードを製品で壁などに挟み込まない (火災・感電・ショートの原因)
- 吸気口・排気口(10 ページ)をふさがない(過熱による発火や故障のおそれ)
- 蒸気や水のかかる所や火気の近くで使わない (感電・漏電の原因)
- 製品の上は、高温または蒸気の影響を受けるため、物を置いたり、近付けない とくに電気製品は、故障することがあります。

お願い

- テレビ、ラジオから4m以上離す。(雑音や画像が乱れる原因)
- 製品の近くでは無線LAN機器の通信性能が低下することがあります。 無線LAN機器の取扱説明書などをお読みのうえ、ご使用ください。

付属品について


加熱に合った付属品の使いかたは、「加熱の種類としくみ」をご覧ください

16ページ

本製品以外で使用しないでください。

※使用中に破損したり、紛失したときは、お買いあげの販売店へ お申し付けください。(有料)

角皿(2枚)



蒸し物・オーブンなどの加熱時は 角皿受け棚にセットして使います。

反りを軽減するため、中央部を少し高くしています。 ただし、高温調理時に、反る場合がありますが、金属の性質によるもの で、冷めると元に戻ります。

調理網 (表示部では「アミまたは 調理網」と表示します)



レンジ加熱・解凍では使えません。 火花が出て製品を傷めます。

角皿にのせて使います。

フッ素コーティング加工について (56 ページ)

ミトン



紺色を内側にして使用します。

食品や付属品の出し入れ時に使います。

加熱後は、容器も熱くなるので、直接手で触れないでください。 ヘルシオ以外の用途(ガス火にかけたものなど)に、使用しないでください。 水を通しにくい素材ですが、長時間水に浸けないでください。濡れた状態 で使用すると、熱が伝わりやすく、やけどをすることがあります。

水タンク



水を使う加熱のときは、新しい水を入れてセットします。

ドアを開けると、正面右側にセットされています。 水を使わないときは、水タンクを取り出して乾燥させておくか、カラにして セットしておき、いつも清潔にしておきます。

一日1度は、水タンクの水は必ず捨て、洗ってください。 **57 ペーシ**

つゆ受け



いつもセットしておきます。本体正面の下にセットします。

調理開始前は、つゆ受けがカラであることを確認してください。 水タンクを取り出すときは、必ずセットしておきます。 (排水口より水が出てきます)

溜まった水は、こまめに捨ててください。**つゆ受け**について (10 ページ)

保証書 クックブック(取扱説明編/お料理集)・別冊お料理集

当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。 This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

イラストは実際の形状と若干異なることがあります。

各部のなまえ

本 体



ドア(ハンドル)

ドアを開けると電源が入ります。 加熱中(運転中)にドアを開けると、加熱(運転)が停止します。



上部が少し開いた状態で固定できます。 加熱終了後、蒸気や熱気を逃がしたり、 乾燥させるときにお使いください。 (顔を近付けないでください)

つゆ受けいつもセットしておきます。




水の入った水タンクを取り出すと、 最大130mLの水がつゆ受けに流れます。

水タンクを取り出した後、すぐにつゆ受けを 取りはずさないでください。内部の水がつゆ 受けに排水されるまで30秒程度かかります。

お願い 水を使った加熱後は タンクを抜き つゆ受けに溜まった 水を捨ててください (つゆ受けへの排水は 最大約30秒)

内部に水が残って いると表示で お知らせします。 **とりけし**を押すと (初期画面)に戻ります。

はずしかた・付けかた



両端を持ち、手前に引き出す



水を捨てる (水洗いなどで清潔に)



水平に差し込む(本体の足の手前で固定) 傾けて差し込まない(ツメ折れの原因)



- **つゆ受けに溜まった水が熱い場合があります。直接水に触らないでください**。(やけどの原因)
- ●ヒーター加熱中や加熱終了後しばらくは、手を触れないようにしてください。高温になる場合があります。

排気口・


蒸気や本体内部の熱気を排出します。




物をのせてふさいだり 熱や蒸気に弱いものを 近付けたりしない (故障の原因)

吸気口 (右側面・本体下部も含む)

電源プラグ ------




キャビネット



アース線

必ずアース端子に取り付ける

庫内



庫内灯(天面)

ドアを開けると点灯します。(最大3分間) 加熱中に庫内灯を点灯させるときは、画面 右下の[**庫内灯**]を押してください。 押すと、点灯・消灯の切り替えができます。

押すと、点灯・消灯の切り替えかできます。 工場出荷時は、消灯になっています。

(省エネ設計)

[**発酵**]や[**クエン酸洗浄**]など、[**庫内灯**]を表示しない場合があります。

角皿受け棚 (上段・中段・下段)

水タンク (22ページ)

水を使う加熱のときは、いつも新しい水 を入れましょう。

ドア突起部

水タンクや食品の出し入れ時に、ご注意 ください。

ドアガラスパッキン

高温により一時的に変形することがありますが、温度が下がると元に戻ります。 ドアの周囲から少量の蒸気が出ることがありますが、故障ではありません。

フラットテーブル



レンジ加熱のときに、下側から電波が出て食品を加熱します。 誤って金属類を使うと、火花が出て製品を傷めます。

- ヒーター加熱中や加熱終了後しばらくは、高温になっています。直接手で触れるとやけどをしたり、熱に弱い容器を置くと溶けるおそれがあります。
- ●急冷や衝撃を与えると割れることがあります。
- ●食品カスが付着したままで使用すると、焦げたり火花が飛んだりします。こまめにお手入れしましょう。(56ページ)
- 水を使う加熱の場合、蒸気が水滴となって庫内側面に付着したり、底面に溜まります。(最大100mL)溜まる水の量は、メニューによって異なりますが、庫内が冷めてから乾いたふきんなどで拭き取ってください。

水が残っていると、通常の加熱時間よりも長くかかることがあります。



操作部と画面の説明(1)

操作部

液晶タッチパネル(パネルに表示されるキーを直接押して操作します)

- ●操作キー・メニュー・加熱時間・温度・加熱の進行・使用する付属品などを表示。
- ドアを開けると電源が入り、(初期画面)を表示。
- ドアを閉めると、1分後に電源が切れます。電源の切れるタイミングは、加熱に よって異なります。(電源オートオフ機能) (23ページ)



箸など、先 のとがった もので操作 しない (破損の原因)



表示は、製品に記載されているもの と多少異なります。

また、製品改良のため予告なく変更 することがあります。

手動加熱

手動加熱を設定するときに。 (13 ~−୬)

とりけし

加熱を途中でやめるときや、 操作をやり直すときに。 (初期画面)に戻ります。 一時停止するときは、ドア を開けます。再スタートは スタート を押します。



赤外線受光部

マイヘルシオでスマートフォンを使って 赤外線通信をするときに。

私の登録メニュー(47ペーシ)

|戻る|

操作の途中で、画面を戻すときに。 スタートを押した後は、戻ることが できません。

あたため・スタート

- レンジ加熱を自動でするときに。 (初期画面)の状態で押すと すぐに自動のレンジ加熱がスタート します。
- 加熱をスタートさせるときに。 キーの周りが点滅して、押すタイミ ングをお知らせします。 加熱中は、点灯に変わります。

カロリー表示について



ヘルシオ便利[ナビ]を押すと、メニ ューのコツとポイントなどを表示し ます。**お気に入り自動メニューの** 登録もできます。(52ページ)

オレンジ色で表示されるカロリー 表示*1は、この製品で調理した場合 のカロリーです。

カロリーダウン表記のない場合は、 -般調理器でのカロリーです。

(ヘルシオ&タニタ食堂のメニューは除く)






[カロリーダウン] を押した場合の表示

- 一般調理器と比較し た場合のカロリー差
- 2 カロリーダウン^{※2} 効果を運動量に置き 換えた場合の目安
- ※1 (財)日本食品分析センターへの依頼結果(第208061050号、H20.06.24他)、当社実験結果および、文部科学省「日本食品標準 成分表」に基づき、大阪府立大学(協力:吉田幸恵教授・矢澤彩香准教授)にて監修した1人分の目安カロリーです。 ・健康サポートセットの目安カロリーと塩分は、料理研究家 髙城順子先生の監修です。(カロリーダウンメニューのカロリーは除く)
- ※2 厚生労働省の「健康づくりのための運動指針2006」に基づく。(体重60kgの人の例)

自動 画面 初期画面



手動加熱 画面




操作部と画面の説明(2)

初期画面の設定・メニュー登録・検索・お手入れなど

(初期画面)

一覧・カラー表示(本書の操作方法は、この初期画面の設定で説明しています)






マイヘルシオ (47ページ)


(自分流にメニューを登録できます)

- メニュー名、メニュー写真、加熱条件を 登録することができます。また、ヘルシ オレシピサイトからダウンロードしたメ ニュー(合計25メニュー)も登録できます。
 私の登録メニュー(48ページ)
- 自動メニュー(お料理集)・別冊お料理集 から選んで、登録することができます。 (16メニュー)

お気に入り自動メニュー 52ページ


最近使った自動メニューを4メニュー 記憶しています。 47ページ





3 4 を選択するとキーが大きく表示される初期画面になります。 3ページに分かれますが、[並べ替え]を押し、一覧表示でキーの移動ができます。並べ替えたいキーをタッチしながら、目的の位置に移動させます。(元のキーと入れ替わります)







4/4

ヘルシオの使いかたやコツ、 お手入れについてご説明します。




水タンクのセット方法、キー操作、 食品の並べかた、付属品の使いかたなど 加熱スタートまで、手順を見ながら 操作ができます。

(例) [入門メニューを作る]の [から揚げ(鶏もも肉)]画面より



除菌、お手入れ、お知らせ音の設定 をするときに

- 除菌 (54 ページ)
- クエン酸洗浄 (58 ページ)
- ●庫内クリーン 59ページ
- 音設定 (59 ページ)



ときに必要な情

報や応用メニュ

一などを教えて

くれます。

チすると、画面

を進めることが

● 表示のメニュー

を選ぶときは、

「決定]を押しま

できます。

す。

コツとポイント

押すと「マイヘルシオ」の「お気に入り自動

メニュー]に登録できます。(52ページ)

焼き色を しっかり

お気に入りメニュー登録

加熱の種類としくみぬは、水を使う加熱です。

加熱の種類

使うキーと使用例



あたため・スタート、[あたためる]→[レンジ あたため] (26 ページ)

● [レンジ コンビニ弁当あたため] (32 ベーシ)

ごはんやおかずのあたため。

ンジ・解凍 フラットテーブルの下側から出る電波で加熱

[牛乳・酒] (36ページ)

牛乳・コーヒー、酒などの飲み物のあたため。

[解凍する] (37 ページ)

肉や魚などの生ものの解凍。

電波で加熱するため、 付属品や金属物を使 うと火花が出ること があります。

| 手動加熱 | → [レンジ] (39ページ)



加熱時間を合わせてあたため。 出力の切り替えができます。(1000W・600W・500W・200W)



(こんな加熱です)

水を使いません。通常の電子レンジと同じ加熱方法です。 食品のあたため直しや、解凍をスピーディにおこないます。



水を使い

[あたためる]→[005 中華まんあたため]、[006 シュウマイあたため]、 [007 ではん(常温)あたため]、[008 茶わん蒸しあたため]、 [009 レトルト食品あたため]、[010 缶詰あたため] (30ページ)

[使用する付属品]

- [あたためる]→[00] スポットスチーム] (31ページ)

少量の食品を短時間でしっとりあたため。



● [蒸す] (34 ページ)

蒸し物のあたため。



- | 手動加熱 | →[蒸し物] (38 ページ)
- 手動加熱 → [ソフト蒸し] (40 ページ)

蒸し料理全般。



|手動加熱| →[発 酵] (46 ページ)


パンやピザの生地作り。(加湿しながら乾燥を防いで発酵)



(こんな加熱です)

水蒸気(100℃まで)で蒸し器と同じ調理ができます。電子レンジに 比べ時間がかかりますが、水分を補いしっとりと仕上げます。 (発酵は45℃までの水蒸気加熱です)

加熱の種類



[使用する付属品]

●角皿

ウォーターオーブン・オーブン・煮こみ

角皿+調理網

使うキーと使用例



[あたためる]→[002 天ぷらあたため]、[003 フライあたため]、 [004 焼き魚あたため]、[01] たい焼き・たこ焼きあたため]、 [012 お好み焼きあたため]、[013 おかずパンあたため]、 [014 フランスパンあたため] (28 <->)

天ぷらや揚げ物などのあたため。



「焼く・フライ^{1※} (33 ベージ)



|手動加熱| →[ウォーターオーブン]→[2=35 オーブン] (42ページ)

ローストポークやスペアリブなどの肉料理。



「手動加熱」→[ウォーターオーブン]→[タネニラデケーキ] (42 ページ)

スポンジケーキ、ロールケーキなど。



「手動加熱」→「ウォーターオーブン]→「 マネニータデ パン・シュー] (42 ベージ)

パリッとふっくら焼き上げるフランスパン、シュークリームなど。

「手動加熱」→[オーブン] (42 ペーシ)

従来の一般的なオーブン加熱。



- [煮る] (34 ページ)
- 手動加熱 → [煮こみ] (41 ページ)

肉や魚、野菜などの煮こみ料理。

こんな加熱です

- ウォーターオーブンは、温度制御された過熱

- 水蒸気(100℃以上)で加熱します。
- ●オーブンは、温度制御された熱風で加熱します。



[使用する付属品]

- 角皿
- 角皿+調理網



[焼く・フライ]※ (33ページ)



|手動加熱| →[ウォーターグリル] (44 ページ)

魚の塩焼き、鶏の照り焼きなど。

使水いを

|手動加熱| →[グリル] (44 ペーシ)

従来の一般的なグリル加熱。 魚の照り焼き、グラタンなど。

こんな加熱です

- ウォーターグリルは、高温の過熱水蒸気 (100℃以上)で加熱します。
- グリルは、高温の熱風で加熱します。

※[**焼く・フライ**]は、水を使わないメニューもあります。

調理のときのお願い

水を使う加熱のとき

食器や付属品の取り出しは 付属のミトンなどを使う

食器ごと加熱されるため、 直接手で触るとやけどの おそれがあります。



角皿は水平にゆっくり運ぶ

肉汁、油や熱湯が溜まるため、 こぼさないようにして ください。



調理後は、庫内(フラットテーブル) に溜まった水を拭き取る

結露した水が溜まります。 (最大100mL) 庫内が冷めてから、乾いた ふきんなどで拭き取って ください。




つゆ受け

フタ

使い終わったら、水タンクと つゆ受けの水を捨てる

ドア内側の水滴や水タンクを取り出す際に出る水が、 つゆ受けに溜まります。 (最大130mL)




つゆ受けに溜まった水が熱い場合があります。直接水に触らないでください。

一日1度は、水タンクの水を捨てる

衛生的にお使いください。

ラップは使わない

加熱によっては発火します。 蒸し物加熱では、あたたまり にくくなります。



自動加熱のとき

加熱が足りないときは、[延長]する

加熱終了後、[延長]の表示が出ているときは、 [**延長**]を押し、加熱時間を合わせ、**スタート** を押します。

加熱時間を延長するとき

(加熱が足りないとき)

(23 ページ)

繰り返し続けて作るときは 仕上がりの調節を使って 様子を見ながら加熱する

庫内や付属品が熱い場合は、濃いめに仕上がったり、うまく仕上がらないことがあります。

記載の材料・分量を守る

この製品に合わせた内容を記載しています。 分量を変えるとき (66 ページ)

オーブン・グリル加熱のとき(ヒーター加熱)

ラップやプラスチック容器を 使わない

溶けたり、発火する ので使えません。

5w7


できあがったら、すぐに庫内から 取り出す

- ●余熱で焼きすぎになることがあります。
- 水を使う加熱のときは、温度が下がると蒸気が水滴となり食品が濡れることがあります。

レンジ加熱のとき(電波加熱)

角皿・調理網・金属類は 絶対に使用しない

火花が出て、製品を傷めたり、付属品が破損する ことがあります。







特殊な加熱方法でアルミホイルなどを使用することがありますが、本書・別冊お料理集の記載通りにお使いください。

小さく切った根菜などの少量加熱は 必ず浸るぐらいの水を入れる

少量の加熱(100g以下)は、火花が出たり食品が 焦げたり燃えたりして、故障の原因になります。

レトルト食品や缶詰は、移し替える

アルミなど金属製の容器では 火花が出て、製品を傷めたり します。



※レトルト食品・缶詰は、

[あたためる]→[次へ]→[次へ]→ [009 レトルト食品あたため]または、 [010 缶詰あたため]を選ぶと、そのままで 加熱できます。30 ペーシ

すべての加熱において

換気をしながら調理する

熱気や蒸気がたくさん出ます。



付属品・容器は、加熱に合ったもの を使う

付属品は、「**加熱の種類としくみ**」(16 ページ) または、本書(お料理集)・別冊お料理集を参考に してください。

容器は、「**使える容器・使えない容器**」(20 ページ) を参考にしてください。

加熱中のドアの開閉は なるべくしない

熱や蒸気が外に逃げてしまい、うまく仕上がり ません。

- 加熱状態の確認は、加熱終了間際にすばやく おこないます。
- ●自動加熱の途中で開けた場合は、本書(お料理集)・ 別冊お料理集の「**手動でするときは**:」を参考に、 手動加熱で様子を見ながら加熱してください。

市販の本や、ガスオーブン・他の 電気オーブンでのレシピで作るときは 様子を見ながら調理する

市販の本などの加熱時間や温度では、うまく仕上がらないことがあります。

本書(お料理集)・別冊お料理集の類似メニューの温度を参考に、様子を見ながら加熱してください。

使える容器・使えない容器

ガラス プラスチック容器 陶磁器 耐熱性の 耐熱性の 耐熱140℃以上の容器 耐熱140℃ 陶器・磁器 ある容器 ない容器 未満の容器 発泡トレー 強化ガラス・ カットグラス ・クリスタル など ガラスなども 含む。 ●フタ付き容器(密閉容器など) を使うときは、必ずフタは少 し開けて、蒸気の出口を作っ てください。 また、フタには、熱に弱いも のがあるのでご注意ください。 ●ただし、急 ●ただし、急熱・急 ●ただし、砂糖や油分の多い料理 ●スチロール・ポ 熱・急冷す は、高温になり、変形したり、 リエチレン・メ 冷すると割れるこ ると割れる 溶けたりするため使えません。 とがあります。 ラミン(幼児用 ことがあり ●色絵やひび、金・銀 ●時間をかけすぎると変形や溶 食器など)・フェ ます。 けることがあります。 ノール・ユリア 模様のある器は傷 など、電波で変 電子レンジ加熱用の表示のあ めたり、火花が出 るものをお使いください。 質するので使え るので使えません。 ません。 自動加熱のあたため・スタートまたはレンジあたためで加熱をするときは、 大切 > フタをしないでください。フタ付き容器(密閉容器など)でフタをして使うと センサーが蒸気(湯気)を検知できずに加熱のしすぎで発煙・発火・突然沸騰の 原因になります。 ●変形したり、焦げたりします。 ●ただし、急熱・急 ●ただし、急 熱・急冷す 冷すると割れるこ ると割れる とがあります。 ことがあり ます。 ●ただし、急熱・急 ●ただし、急 冷すると割れるこ 熱・急冷す とがあります。 ると割れる ことがあり ます。

シリコン容器など、下記以外の容器をご使用になる場合は 容器の製造メーカーにお問い合わせください。

: 使えます




🗶 :使えません

漆器など	金属	その他			付属品
添器 竹製品 木・紙	アルミ・ステンレス・ホーローなどの金属容器アルミホイル	耐熱 140℃以上 のラップ ●容器や皿に ラップすると きは、ゆとり をもたせて軽 くかぶせてく ださい。	クッキング シート 硫酸紙 パッケージに 記載の耐熱温 度をお読みに なりお使いく ださい。	特殊な形をした容器	調理網(金属)
●塗りがはげたり、 ひび割れたり、 燃えたりします。 ●天ぷら敷紙や、 キッチンペーパ ーなど、本書・ 別冊むお料理集を 記載していあれば 使えます。	●火花が出るので 使えませんが、 アルミホイルは、 本書・別冊おりて いる使いかたで あれば、使えま す。 (酒のかん・解凍 など)	●ただし、油分 の多い料理は 高温になり溶 けるため、使 えません。	0	・とに注ぎ口ののはですののと、 にはいからればでは、 容がしているのが、 容がいたが、 容がいまれば、 容がいまれば、 容がいまれば、 できないのです。 ます。	●火花が出て、 製品を傷めます。
●塗りがはげたり、 ひび割れたり、 燃えたりします。 ●竹串など、本書 ・別冊お料理集 で記載している 使いかたであれ ば使えます。	●ただし、取っ手が樹脂の物は、 溶けるため使えません。	●溶けたり、発 火することが あります。	●ただし、庫内 壁面に接触さ せると焦げる ことがありま す。	×	●ただし、角皿に のせることがで きるのは食品・ 容器を含め4kg までです。
◆ ●ただし、蒸し 専用で市販さ れているせい ろは使えます。	0	●ただし、食品 を包むとあた たまりにくく なります。	0	×	●ただし、角皿に のせることがで きるのは食品・ 容器を含め4kg までです。

電源を入れる・切る

電源を入れる~加熱終了後の電源を切るまで(電源オートオフ機能)

電源プラグを差し込み ドアを開閉する






- (初期画面)の状態で放置すると1分 後、自動的に電源が切れます。 (電源オートオフ機能) (23 ページ)
- ※(初期画面)の状態でドアを開けてい ると表示は消えますが、電源は切れ ていません。画面やキーに触れるか、 ドアを閉めると表示します。

つゆ受けの確認

(水が溜まっていれば、捨てる) つゆ受けはいつも、 セットしておきます。

●水を使う加熱のときは、つゆ 受けがセットされていないと、 加熱がスタートしません。



調理中の蒸気やドアの内側の水滴、 水タンクを取り出す際に出る水 (最大130mL)が溜まります。

つゆ受けの(はずしかた・付けかた)

(10 ~->)



ドアを開けて 水タンクの準備


水道から出した新しい水を、お使いください。

浄水器の水、アルカリイオン水、ミネラルウォーター、井戸水などは、カビや 雑菌が繁殖しやすくなります。水道水を使った場合に比べ、よりこまめなお手 入れが必要です。また、水道水以外の水は、水タンク内の水量を正しく検知さ れない場合があります。([水が足りません]の表示が出る場合があります)

取り出す



水を入れる





食品を入れて、ドアを閉め 加熱を選んで、スタートする



・・>>> メニュー・分量 などを選んで **へ**





(加熱によって、仕上がりを調節する 画面を表示します)

次ページにつづく



ドアを開けて **食品を取り出す**





O秒

加熱終了後に 1度もドアを 開けなかった 場合、自動的 に電源は切れ ません。

ご注意

●加熱後は、製品内部を冷 やすために、ファンが最 大10分程度回転します。 製品を長持ちさせるため にファンの回転中は、な るべく電源プラグを抜か ないでください。

加熱時間を延長するとき

(加熱が足りないとき)

加熱終了後、1分以内に[**延長**]を押し、時間を 合わせて **スタート** を押す。





別の加熱をするとき

とりけしを押して、(初期画面) にしてから次の加熱設定をする。





食品を取り出した後、次の3つの条件で、自動的に電源が切れます。 電源が切れるまでの時間は、庫内温度によって1~10分程度異なります。

- ② 初期画面 **を表示している** (初期画面)は **とりけし** を押すと表示します)
- 3 🔓 表示が点灯していない

ー日に1度は、水タンク・つゆ受けのお手入れをおこないましょう。 ○57 ペーシ)



表示

庫内が高温であることを お知らせしています。 やけどにご注意ください。 電源を入れる・切る

カラ焼きをする。

(所要時間:20分程度)

ご購入後、初めてお使いになるとき

なぜカラ焼きが必要? 庫内に付着している油を焼き切ります。

カラ焼きをしなくても調理できますが、庫内が高温になると排気口から煙やにおいが出ます。 そのため、調理前にカラ焼きをして煙やにおいを出しておきます。何度か調理をおこなった後でも煙やにおいが気になるときは、[**庫内クリーン**]の操作をしてください。 59 ~ シ

まず、換気を良くしましょう



必ず部屋の窓を全開するか、換気扇を回す
▼大切

煙やにおいに敏感な小鳥などは、別の部屋に移しておきましょう。

つゆ受けをセットする (10ページ)

ドアを開けて、水位1以上の水を入れて本体にセットする



ドアを閉めて





[ウォーターオーブン] を選ぶ



[^{ウォーター} <mark>オーブン</mark>] を選ぶ

手動 フォーク。 オーブン







[20分00秒] に合わせる

● [**10分**]を2回 押す

準

備





加熱中や加熱後しばらくは 庫内・ドアに触らない

【やけどの原因】


手動

カラ焼きが終わったら





20分後、加熱終了



●加熱中・加熱後は

高温のため庫内壁が膨張するときに「ポン」と鳴ることが あります。冷めるときも鳴ることがあります。

本体がかなり熱くなっています。ご注意ください。

●ドアを少し開けて、蒸気を外に逃がします。

顔を近付けてドアを開けないでください。 蒸気が出てきます。

●製品内部を冷やすために、ファンが5分程度回転します。



- ●フラットテーブルが熱くなっています。
 - 熱に弱い容器を置くと溶けたり、変形することがあります。
- ●庫内に水滴などが残っているときは、庫内が冷めてから 乾いたふきんなどで拭き取ってください。



30秒後



●水タンクの水を捨て、30秒 程度してからつゆ受けの水を 捨てます。すぐにつゆ受けを セットしておきます。



- ●庫内が高温のときは、次の加熱は使用できません。 [解凍する]・[ソフト蒸し]の一部メニュー・[発酵]・[除菌] ([U-O4]を表示し、お知らせ音が 鳴ります。 63 ページ)
- つゆ受けに溜まった水が熱い場合があります。直接水に触らないでください。

レンジ

あたため





卵(殻付き卵・ゆで卵・おでんの卵など)を加熱しない

【爆発し、大変危険】

例 冷凍ごはんのとき (他のメニューは右ページ参照)

自動

準 備



食品を入れる

耐熱性の平皿にラップのまま の冷凍ごはんをのせます。極端に端へ置くと上手に仕上 がりません。

飲み物の加熱では、沸騰するので絶対に使わない。 [牛乳・酒]で加熱します。 36 ページ

- ●使える容器 レンジ 20 ページ フタ付き容器(密閉容器など)や 袋は使わない。
- ●角皿・調理網は使わない。



- 量が多いときは、2つに分けて、 中央に置きます。
- ラップをするものについて

(27 ページ)

ドアを閉めて

初期画面



初期画面で

| あたため・スタート | を | 押すと、自動のレンジ | 加熱がスタートします。 ● **仕上がりを調節するときは** スタート後30秒以内に操作する。 (初めは、**[標準]**)



- 大切 食品の状態に合わせて、 必ず仕上がりキーを押す ものがあります。 27 ペーシ
- [あたためる] → [レンジ あたため]→ [スタート] の操作でも、同じ加熱です。
- 加熱途中で混ぜるときは、 ドアを開けると一時停止します。 再スタートは、ドアを閉めて スタートを押します。
- 加熱時間を延長するとき23ページ

加熱

食品を取り出す





- ごはん・おかず・ゆでた野菜(冷凍)の解凍 37ページ 以外で、あたため・スタート、または [レンジ あたため]を使わないでください。お料理集 154 ~ 159 ページ 加熱のしすぎで、発煙・発火する食品があります。
 - ・水分の少ないもの(干もの・落花生など)・乾燥したもの・パセリ・はじけやすい食材の入ったもの (いかなど)・青じそなどの乾燥は、「手動加熱」→[レンジ]→[200W]で様子を見ながら加熱します。
- **加熱後のラップは、やけどに気を付けて、すぐにはずします**。(食器・容器の変形の原因)
- 高温で使用した後のフラットテーブルに、プラスチックなど熱に弱い容器を置いたり、ラップ を敷かないでください。





あんまん・パン・焼きいも、水分の 少ないもの、少量のものには使わない

【発煙・発火の原因】

食品別 自動あたためのコツ

- 食品の状態、分量に合わせて仕上がりの調節をしてください。
- ○ はラップをします。
- 時間やW数を合わせて加熱するときは、

使いかた (39 ページ)、加熱早見表 あたためる をご覧ください。 お料理集 154 ~ 159 ページ

食品	分量	状態	ラップ の有無	仕上がりの調節	コッ
ごはん	1~4杯 (1杯150g)	常温·冷蔵	ı	4杯のときは [あつめ]	●固めのときは、水を振りかける。
冷凍ごはん	1~2個 (1個100~150g)	冷凍	0	_	● 1個を100~150gにして、厚みが3cm以内になるよう、平らに冷凍したものを使う。 必ず皿にのせる。 100~150g
 ピラフ	100~400g	常温·冷蔵	_	_	●加熱後、混ぜる。
	250~400g	冷凍	0	_	あらかじめ、よくほぐしておく。
汁物(みそ汁)	1~2杯(1杯150mL)	常温·冷蔵		[あつめ]	●加熱後、かき混ぜる。
l		常温·冷蔵		[ぬるめ]	●加熱後、かき混ぜる。
カレー シチュー	200~400g	冷凍	[あつめ]		●底の平らな浅い容器に入れる。残り時間が 出ると取り出してかき混ぜ、[スタート]を 押して加熱する。加熱後、かき混ぜる。
蒸し物 (シュウマイ)	5~12個(160g)	冷凍	0	_	●両面に水を振りかける。
煮物	100~400g	常温·冷蔵	1	[ぬるめ]	●煮魚など身がはじけるおそれのあるものは ラップをする。
揚げ物 (天ぷら)	100~400g	常温·冷蔵		_	●皿にキッチンペーパーや天ぷら敷紙を敷き、 重ならないように並べる。●いかは、はじけるので 手動加熱 → [レンジ] → [200W]で、ひかえめに加熱する。
焼きとり	2~6本(150g)	常温·冷蔵	_	_	-
焼き物	1~4個	常温·冷蔵	_	[あつめ]	<u> </u>
(ハンバーグ)	(1個90g)	冷凍	0	_	●加熱後、ラップをしたまま2~3分蒸らす。
焼きそば	100~200g	常温·冷蔵			●パサついているときは、サラダ油かバター を少し混ぜる。加熱後、混ぜる。
里いも・かぼちゃ	250~500g	冷凍	0	_	_
ミックス ベジタブル	100~300g	冷凍	0	_	●少量加熱は加熱しすぎると発煙・ 発火のおそれがあります。

知っておいてください


- この加熱方法は、食品の蒸気(湯気)をセンサーが検知して、加熱が終了するしくみとなっています。そのため、容器や皿にラップをしっかりかぶせたり、フタ付き容器(密閉容器など)のフタをして加熱をしないでください。加熱のしすぎで発煙・発火・突然沸騰の原因となります。
 - ラップをするときは、ゆとりをもたせて軽くかぶせてください。
- 庫内に水滴が残っているときは、必ず拭き取ってからお使いください。(庫内が熱いときは、やけどに注意) 水が残っていると、本来の加熱時間よりも長くかかることがあります。

サックリあたためる & 過熱水蒸気


例 天ぷら(常温・冷蔵もの)をあたためる

揚げる前のとんかつやコロッケなど、パン粉が白い状態のものは、調理することはできません。





準備



●使える容器

ウォーターオーブン 20ページ

● つゆ受けが、カラであること を確認する。

ドアを閉めて [あたためる]を選ぶ



[天ぷらあたため] を選ぶ



[常温・冷蔵] を確認する



● 仕上がりを調節するときは、 スタート後30秒以内に 操作する。(初めは、[**標準**])



大切 食品の状態に合わせて、 必ず仕上がりキーを押す ものがあります。

29 ページ

● 加熱途中で残り時間を表示 します。

- 加熱

食品を取り出す



| | 高温になるため、直接手で触れない

角皿に水や油などが溜まることがあります。 やけどにご注意ください。 ●加熱時間を延長するとき

23 ペーシ

- ご使用後は、水タンクとつゆ受けの水を捨てる。 (10ページ)
- ●庫内のお手入れも忘れずに おこなってください。56ペーシ



手動で加熱するときは、**加熱早見表 あたためる** をご覧ください。 **お料理集 154 ~ 159 ペーシ** ラップは使いません。

食品(状態)	操	作キー	分量	仕上がりの調節
天ぷら	002 天ぷら あたため	→[常温・冷蔵] または[冷凍]	100~400g	
●かき揚げは、焦げやすい	ため、[手動加熱]で -	加熱します。 お料理集 [1	56 ~ 157 ページ	
とんかつ・コロッケ (すでに油で揚げたもの)		→[常温・冷蔵]	100~400g	300g以上は [濃いめ]
ハンバーグ (すでに焼いてあるもの)		→[常温・冷蔵] または[冷凍]	1~4個 (1個90g)	4個は [濃いめ]
調理済 お弁当用冷凍フライ (すでに油で揚げたもの)	003 フライ あたため	→[冷凍]	80~300g (1個20~35g)	300gは [濃いめ]
フライドポテト (すでに油で揚げたもの)		→[常温・冷蔵]	100~200g	[薄め]
骨付きフライドチキン (すでに油で揚げたもの)		→[常温・冷蔵]	100~400g	[濃いめ]
冷凍焼きおにぎり		→[冷凍]	80~300g	
焼き魚 焼きとり (すでに焼いてあるもの)	004 焼き魚 あたため		100~300g	300gは [濃いめ]
たい焼き・今川焼き たこ焼き	011 たい焼き たこ焼き あたため	→[常温・冷蔵] または[冷凍]	80~300g ● 調理網の右側に 置きます。	300gは [濃いめ]
お好み焼き	012 お好み焼き あたため	→[常温・冷蔵] または[冷凍]	1枚(200g)	
カレーパン 焼きそばパン	013 おかずパン あたため		1~4個 (1個100~120g)	
フランスパン	014 フランスパン あたため	→[常温・冷蔵] または[冷凍]	2~8切れ (1切れ30g)	
ロールパン		→[常温・冷蔵] または[冷凍]	2~8個 (1個30g)	




- ●電子レンジ加熱に比べて時間がかかります。
- ●食品の種類や形状によって、仕上がりが変わります。仕上がりの調節や、加熱の延長を利用してください。とくに市販品は、様子を見ながら加熱してください。
- ●食品の種類や状態によって、全く油の落ちないものもあります。

しっとりあたためるゆ素気

例 中華まん(常温・冷蔵もの)をあたためる

たっぷりの蒸気で水分を補い、しっとりあたためます。





準 備



- 使える容器 蒸し物 20 ページ
- 食品によっては、直接角皿に 置きます。
- つゆ受けが、カラであること を確認する。

1

ドアを閉めて [<mark>ぁたためる</mark>]を選び [次へ]を押す



[中華まんあたため] を選ぶ



[<mark>常温・冷蔵</mark>] を確認する



● 仕上がりを調節するときは、 スタート後30秒以内に 操作する。(初めは、[**標準**])



大切 メニューによって、 必ず仕上がりキーを 押すものがあります。 31 ペーシ

● 加熱途中で残り時間を表示 します。

加熱終

食品を取り出す



高温になるため、直接手で触れない 角皿に水などが溜まることがあります。 やけどにご注意ください。

- 加熱時間を延長するとき (23ペーシ)
- ●ご使用後は、水タンクとつゆ受け の水を捨てる。10ページ
- ●庫内のお手入れも、忘れずにおこなってください。56ペーシ



- 電子レンジ加熱に比べて時間がかかります。
- ●容器の形状・材質や盛りつけかたなどによって、仕上がりの温度が変わります。仕上がりの調節や、 加熱の延長を利用してください。とくに市販品は、様子を見ながら加熱してください。
- ●レトルトパック、缶詰の加熱は、レンジ加熱では絶対にしないでください。 (火花が出て本体を傷めたり、食品の発煙・発火の原因)



手動で加熱するときは、**加熱早見表** あたためる をご覧ください。 お料理集 154 ~ 159 ページ

食品(状態)と操作キー		分量	置きかた・仕上がりの調節
005 中華まん あたため	→[常温・冷蔵]	1~4個 (1個70~120g)	直接、調理網にのせて、角皿に置く。1個が120gのときは、仕上がりの調節→[あつめ]
006 シュウマイ あたため	または[冷凍]	5~12個 (160gまで)	● 直接、調理網にのせて、角皿に置く。
007 ごはん(常温) あたため	→杯数合わせ	1~4杯 (1杯150g)	 1人分ずつ茶わんに入れ、角皿に置く。1杯は右端に置く。 冷凍ではんは、[レンジ] あたため]または あたため。 26 ページ
008茶わん蒸し あたため	→[常温] または[冷蔵]	1~4個 (1個150g)	● 角皿に置く。● 手作りの茶わん蒸しは、共ブタまたは、ラップをします。● 市販の冷蔵茶わん蒸しは、フィルム製のフタのまま加熱します。
009 レトルト館 あたため カレー、パスタソ	<u></u> スなど	1~2袋 (1袋200g)	● 直接、パックのまま調理網にのせて、角皿に置く。
010 缶詰 あたため 総菜の缶詰(さんまの蒲)	焼き、焼きとりなど)	1~2缶 (1缶80~100g)	● 缶のフタを開け、調理網にのせて、角皿に置く。 ※フタを開けずに加熱できますが、加熱後開ける際にやけどの恐れが あるため、フタを開けて加熱します。

少量のときは [スポットスチーム] で加熱する

例 冷蔵シュウマイ(6個)をあたためる 目安時間:約8分

準備



- 使える容器 蒸し物 20 ペーシ
- 食品によっては、直接角皿に 置きます。
- ●つゆ受けが、カラであること を確認する。





ドアを閉めて [あたためる] を選ぶ



[スポットスチーム]

を選ぶ



あとは、 30 ページ の 操作 2 以降 と同じです。

	食品 (状態)	分量	置きかた・仕上がりの調節	
	ごはん(常温)	1杯(150g)	◆ 茶わんに入れ、角皿の右端に置く。◆ 仕上がりの調節→[あつめ]	
常温	中華まん	1個(70~80g)	● 直接、調理網の右端にのせて、角皿に置く。	
	シュウマイ	6個(80g)	● 中華まんは、仕上がりの調節→[<mark>あつめ</mark>]	
冷蔵も	総菜の缶詰 (さんま蒲焼き、焼きとりなど)	1缶(80~100g)	● 缶のフタを開け、調理網の右端にのせて、角皿に置く。 ※フタを開けずに加熱できますが、加熱後開ける際にやけどの 恐れがあるため、フタを開けて加熱します。	
0	まんじゅう	1個(50~100g)	直接、調理網の右端にのせて、角皿に置く。 仕上がりの調節→[ぬるめ]※もちを使った和菓子(例:大福など)は、加熱できません。	

※総菜の缶詰、まんじゅうは、人肌程度の食べ頃温度に仕上がります。

コンビニ弁当あたため

レンジ加熱対応パッケージに入ったお弁当(または丼物)のとき(自動)

準 備



食品を入れる

- 使える容器レンジ20 ページ
- 角皿・調理網は使わない。



● 一度に加熱できる分量は、 1人分300~500g レンジ加熱対応のパッケージに 入ったお弁当、または丼物。

········ 取り出しておくもの··········

調味料

飾り ゆで卵





ドアを閉めて

[レンジ コンビニ弁当

あたため]を選ぶ









加熱

食品を取り出す



知っておいてください

- この加熱方法は、食品の蒸気(湯気)を検知して加熱が終了するしくみと なっていますので、容器をラップでしっかりかぶせたり、フタをしたま まで加熱すると加熱のしすぎで発煙・発火の原因になります。
- ●庫内に水滴が残っているときは、必ず拭き取ってから、お使いください。 (庫内が熱いときは、やけどに注意) 水が残っていると、本来の加熱時間よりも長くかかることがあります。



- 包装しているラップやフタは、変形したり、溶けたりするため、必ずはずします。
- **加熱中に破裂や発火のおそれのあるものは、取り出しておく**。(調味料の入った容器、ゆで卵など)
- アルミで加工された容器に入ったものや、アルミホイルは使わないでください。(火花が飛び、故障の原因)
- 高温で使用した後のフラットテーブルに、プラスチックなど熱に弱い容器を置かないでください。

焼くぬ・フライぬ

メニューによって、水位、付属品などが異なります。詳細は本書(お料理集)・別冊お料理集を参考にしてください。

から揚げ(鶏もも肉)を作る 4人分










進 備



● 使える容器 ウォーターグリル ウォーターオーブン グリル (20 ページ)

- ●水を使わないメニューもあります。
- つゆ受けが、カラであることを確認する。

ドアを閉めて

[から揚げ(鶏もも肉)] [3~4人分]を

[焼く・フライ]を選ぶ を選ぶ









加熱

食品を取り出す



高温になるため、直接手で触れない 角皿に水や油などが溜まることがあります。 やけどにご注意ください。

[次へ]を押すと4ページめに [焼く・フライのお料理集へ] を表示します。押すと、お料 理集・別冊お料理集に記載し ている[**焼く・フライ**]メニュー (自動)を、メニュー番号順に 表示します。



仕上がりを調節するときは、 スタート後30秒以内に 操作する。(初めは、[標準])



- ●加熱途中で残り時間を表示 します。
- 加熱時間を延長するとき

(23 ペーシ)

- ご使用後は、水タンクとつゆ 受けの水を捨てる。 (10 ページ)
- ●庫内のお手入れも忘れずに おこなってください。(56ページ)

蒸する・煮るる

メニューによって、水位、付属品などが異なります。詳細は本書(お料理集)・別冊お料理集を参考にしてください。


じゃがいもを蒸す



蒸す・煮るの代表16メニューを表示します



準 備




ドアを閉めて [蒸す・煮る]

を選ぶ



[蒸し いも・かぼちゃ] を選ぶ





加熱

食品を取り出す



高温になるため、直接手で触れない 角皿に水などが溜まることがあります。 やけどにご注意ください。

- 使える容器 蒸し物 (20 ページ)
- つゆ受けが、カラであること を確認する。
- [次へ]を押すと4ページめに [蒸す・煮るのお料理集へ]を 表示します。押すと、お料理 集・別冊お料理集に記載して いる[蒸す・煮る]メニュー(自 動)を、メニュー番号順に表示 します。 加熱の 蒸す・煮るの お料理集へ

仕上がりを調節するときは、 スタート後30秒以内に 操作する。(初めは、[標準])



大切 メニューに合わせて、 必ず仕上がりキーを 押すものがあります。 (35ページ)

- ●加熱途中で残り時間を表示 します。
- 加熱時間を延長するとき

(23 ペーシ)

- ご使用後は、水タンクとつゆ 受けの水を捨てる。 (10ページ)
- 庫内のお手入れも忘れずに おこなってください。(56ページ)

[No.062 蒸し野菜(青野菜)]、[No.063 蒸し野菜(根菜)]、 [No.064 蒸し野菜(いも・かぼちゃ)] のポイント

- 1度にできる分量。(下表参照)
- ●角皿に調理網をのせ、材料を並べる。
- ラップはしません。
- ●材料の大きさは、そろえます。

切りかたが下表と異なる場合は、**手動加熱** →[**蒸し物**]で様子を見ながら加熱してください。

- 少量のときや急ぐときは 、「手動加熱 → [レンジ] → [600W] で加熱します。
 - ※**少量(100g以下)をレンジ加熱すると、火花が出たり、食品が焦げたりして、故障の原因になります**。大きめの容器に野菜が浸るぐらいの水を入れて、ラップをして加熱してください。例:にんじん50g(水25mL)のとき、約2分10秒
- ●素材に合わせて、必ず仕上がりキーを押すものがあります。
 下表以外の野菜(とうもろこし、枝豆など)を蒸す場合は、加熱早見表 蒸す・ゆでる 季節の食材をご覧ください。(お料理集 160 ~ 163 ページ)

素材とコツ		選ぶメニュー	目安分量
ほうれん草・小松菜 ● 太い根には、十字の切り込みを入れる。 ※調理網にのせにくい場合や食品が天面に当たる場合は、角皿に直接のせます。 ● 加熱後、アク抜きと色止めのためにすぐ水に取る。		「062 蒸し野菜(青野菜)〕	
アスパラガス 根元のかたい皮を取る。			100~400g
ブロッコリー 小房に分ける。仕上がりの調節で[<mark>柔らかめ</mark>]を選ぶ。	重ならないように		まで
大根 大きさをそろえて切る。		[063 蒸し野菜(根菜)]	
にんじん・ごぼう 1 cm厚さの輪切りまたは、斜め切りにする。	重ならないように	[003 無0到米(阪米)]	
じゃがいも 1個(150g)を4つに切る。丸ごとは、加熱されにく いため、加熱できません。			
さつまいも 1本(250g)を4つに切る。 丸ごとゆでるときは、直径5cm以下のものを用意し、 仕上がりの調節で[柔らかめ]を選ぶ。 加熱後、10分程度庫内で蒸らします。	重ならないように	[064 蒸し野菜(いも・ かぼちゃ)]	150g~1kg まで (かぼちゃは 400gまで)
かぼちゃ 3〜4cm角に切る。仕上がりの調節で[<mark>固め</mark>]を選ぶ。			

牛乳•酒





加熱しすぎない 突然の沸騰により飛び散ります

【やけどのおそれ】

牛乳1杯(200mL)をあたためる

(自動

進 備



食品を入れる







ドアを閉めて [牛乳・酒]を選ぶ



[1杯]を確認する

● 初め、[**牛乳**]を表示します。 次回は最後に加熱した方が表示されます。

- 酒のかんをするときは-

[酒]を選び、[本数]を選ぶ





3



仕上がりを調節するときは、 スタート後30秒以内に操作する。 (初めは、[標準])



●加熱途中で残り時間を表示します。

加熱

食品を取り出す



- 加熱時間を延長するとき (23ページ)
- ●加熱しすぎたときは、1~2分程度 庫内で冷ましてから、取り出して ください。

- 使える容器 レンジ 20 ペーシ
- ●角皿・調理網は使わない。



- 一度に加熱できる分量は、基準分量 1~4杯(本)まで。
- ●容器に入れる一杯あたりの分量を、 お守りください。
- 加熱前、加熱後も必ずかき混ぜます。
- 加熱前の温度によっては、仕上がり の調節をしてください。 lml-les

IIIL=I				
基準分量	牛乳 ()内はコーヒー	酒		
1杯あたり	200mL(150mL)	180mL		
加熱前の 基準温度	冷蔵保存…約8℃ (常温保存…約20℃)	常温保存…約20℃		
容器		アルミホイル		

- コップは、低めの広口容器を使う。
- 基準分量を入れて、8分目ぐらいに なるものを使う。
- お酒の量がとっくりに入れて、くび れより上にくるときは、その部分に アルミホイルを巻く。

ご注意

- 酒のかんでアルミホイルを使うとき は、庫内壁面やドアに触れないよう にしてください。火花が出たり、ド アガラスが割れることがあります。
- ビンに入っているものは、必ず容器 に移し替えてください。 ふき出します。
- ●基準分量より少ないときは、加熱ス タート後30秒以内に仕上がりの調節 をするか、**手動加熱** →[**レンジ**]→ [600W]で時間を合わせて、様子を 見ながらあたためてください。

[**レンジ** あたため]または、あたため スタートで加熱すると沸騰するこ とがあり危険です。

※手動で加熱するときは、加熱早見表 あたためる(飲み物)をご覧くださ い。お料理集 154~ 155 ページ

解凍する

冷凍した肉(200g)を解凍する

(自動

庫内が高温のときは、使用できません。[U-O4]を表示します。 63 ページ

準 備



食品を入れる

ラップを敷く

ラップで包んだり、 かぶさらないようにする



ドアを閉めて [解凍する]を選ぶ

解凍する 角皿・アミは使用しません

[食品重量]を合わせる

- 初め、[100g]を表示
- 設定範囲 100~1000gまで (100g単位)



スタートを押します

◆仕上がりを調節するときは、 スタート後30秒以内に 操作する。(初めは、[標準])



大切 素材に合わせて、 必ず仕上がりキーを 押すものがあります。 (右表参照)

●加熱途中で残り時間を表示



加熱

します。

● 加熱時間を延長するとき

23 ページ

- 使える容器 解 凍 (20 ページ)
- ●角皿・調理網は使わない。



●解凍する直前まで冷凍室に入れてお いた食品を使います。

溶けかけているときは、 手動加熱 → [レンジ]→[200W]で時間を合わせて、 様子を見ながら解凍します。加熱早 見表 生ものを解凍する をご覧くださ い。お料理集 160~ 161 ページ

素材	仕上がりの調節	コッ
かたまり肉	[強め]	
薄切り肉 鶏肉 ひき肉		● 骨付き鶏肉は、 足の細い部分に アルミホイルを 巻く。
まぐろ(赤身) いか・えび・ 魚	[弱め]	● 一尾魚は尾の細 い部分にアルミ ホイルを巻く。

■上手に解凍するための冷凍方法

- バランなどの飾りや敷物・調味料入り の小袋は取り除く。
- ●新鮮なものを薄く、平たく整え、必ず 空気を抜き、ラップなどで密封する。
- 1回分(200~300g)ずつに分ける。 (厚みは3cm以内で)厚みのあるもの は解凍されにくくなります。
- ※野菜は固めにゆでて水分をよく切りま す。解凍は[**レンジ あたため**]または、 **あたため・スタート** で加熱します。

- グリルやオーブン加熱の後は、フラ ットテーブルが熱くなっていますの で、充分に冷めてから使用してくだ
 - ラップが溶けるおそれがあります。
- アルミホイルを使うときは、庫内 壁面やドアに触れないようにする。 火花が出たり、ドアガラスが割れる ことがあります。

蒸し物の

例 あさりの蒸し物をする m熱時間: 14分のとき

手動

準 備



- 使える容器 蒸し物 20 ペーシ
- つゆ受けが、カラであること を確認する。
- ●メニューによっては、調理網を使います。中段・下段にセットしたり、

2段で加熱もできます。 詳細は、本書(お料理集)・別 冊お料理集を参考にしてくだ さい。

ドアを閉めて





[蒸し物]を選ぶ

2



[時間]を合わせる

● 設定範囲35分まで

●時間を合わせ直すときは、 [クリア]を押します。

あたためスタートの







高温になるため、直接手で触れない 角皿に水などが溜まることがあります。 やけどにご注意ください。

- ●加熱時間を延長するとき
 - (23ページ)
- ご使用後は、水タンクとつゆ受けの水を捨てる。 (10ページ)
- ●庫内のお手入れも忘れずに おこなってください。56ペーシ

レンジ






) 卵(殻付き卵・ゆで卵・おでん の卵など)を加熱しない

【爆発し、大変危険】

例 冷凍食品を加熱する 出力:500W 加熱時間:5分のとき

手動

準備



食品を入れる

置きかた、出力(W)、加熱時間は 記載内容に合わせる。



- 使える容器レンジ20 ページ
- ●角皿・調理網は使用しません。



- ●「ラップをするもの・しないもの」について 調理方法 (65 ページ)
- 冷凍食品の場合は、必ず耐熱性の容器、または皿にのせますが、市販の冷凍食品は、パッケージに記載されている内容に合わせてください。

ドアを閉めて





500_w

手動 レンジ

[出力(W)]を合わせる

5分 00秒 10分 1分 10秒 クリア スター Imputます

[時間]を合わせる

● 初め、[600W]を表示

● 設定範囲

1000W… 3分まで 600W… 15分まで 500W… 30分まで 200W… 1時間35分まで

●時間を合わせ直すときは、 [クリア]を押します。

3





食品を取り出す



●加熱時間を延長するとき 23 ペーシ ※1000Wで加熱した後、[延長]で 加熱を追加すると、過加熱を防ぐ ため、出力を下げて加熱します。


加熱を続けておこなうと、1000W 加熱のときに[弱]を表示することが あります。(製品を保護するために 600W加熱となります)

ソフト蒸しぬ

例 手動加熱でプリンを作る 温度:90℃ 加熱時間:20分のとき 手動

庫内が高温のときは、使用できません。[U-O4]を表示します。 63ページ

準備



● 使える容器 ソフト蒸し

(20 ページ)

● つゆ受けが、カラであること を確認する。

ドアを閉めて





[ソフト蒸し] を選ぶ



● 初め、標準の[70℃]を表示

● 設定範囲

70~95℃まで(5℃単位)

-ソフト蒸しメニュー例-

70°C 080 温泉卵 69 086 シーフードサラダ 72 80°C 081 鶏の柔らかハム 69 085 牛肉と野菜のシャキしゃぶ 72

154 えびとアボカドのサラダ 22

(別冊お料理集)

85℃ 082 鶏と野菜の蒸し物 71 083 蒸し鶏のあんかけ 70 084 鶏の香味しょうゆ蒸し

90℃ 079 茶わん蒸し 68 176 プリン 132 177 プリン(はめらかタイプ) 132

157 茶わん蒸し(チーズ風味) 24

● 設定範囲

1時間00分まで

● 時間を合わせ直すときは、 [クリア]を押します。

3



加熱

加熱終

食品を取り出す





高温になるため、直接手で触れない角皿に水などが溜まることがあります。

角皿に水などが溜まることがあります。 やけどにご注意ください。

● 加熱時間を延長するとき

(23 ペーシ)

● ご使用後は、水タンクとつゆ受けの水を捨てる。 10 ページ

●庫内のお手入れも忘れずに おこなってください。56ページ

ソフト蒸し/煮こみ

煮こみぬ






加熱後のフタ(アルミホイルなど) をはずすときは注意する

【やけどの原因】

例 煮こみをする 加熱時間: 1時間のとき

手動

準備



- 使える容器 煮こみ (20 ペーシ)
- ◆メニューによって水位が異なります。
- つゆ受けが、カラであること を確認する。

ドアを閉めて





H



[時間]を合わせる

● 設定範囲

2時間30分まで

● 時間を合わせ直すときは、 [クリア]を押します。

3





食品を取り出す





高温になるため、直接手で触れない

- ●加熱時間を延長するとき
 - (23ページ)
- ご使用後は、水タンクとつゆ受けの水を捨てる。 (10ページ)
- ●庫内のお手入れも忘れずに おこなってください。 56ページ


ウォーターオーブン&・オーブン

例 パウンドケーキを焼く [ウォータニ] ケーキ 1段(予熱あり)温度: 160℃ 加熱時間: 45分のとき

ウォーターオーブンとして使うときの説明です。

準 備

予熱をして焼くとき (予熱あり)



- 🕏 水位1以上

オーブン加熱として 使うときは、水を使 いません。 ●使える容器

ウォーターオーブン・オーブン

(20 ページ)

- つゆ受けが、カラであること を確認する。
- 予熱について よくあるご質問 (67 ページ)

予熱をしないで焼くとき (予熱なし)

メニューにあった付属品と 食品を入れます。

詳細は、本書(お料理集)・別冊 お料理集を参考にしてください。

ドアを閉めて





[ウォーターオーブン]

を選ぶ

2





[予熱あり]、< [1段] を確認し、

[決定]を押す

予熱をしないで焼くとき (予熱なし)



[予熱なし] を選び、

[<mark>1段</mark>] を確認し、

[決定]を押す

この後、

操作 3 を参考に[**温度**]を合わせ 操作 6 を参考に[時間]を合わせ

て操作りに進みます。

3



- ●初め、[170℃]を表示
- 設定範囲 100~250℃まで (10℃単位)



●市販の本やガスオーブン、他の電気オーブンのレシピで作るときは、本書(お料理集)・別冊お料理集の類似メニューの加熱時間・温度や付属品を参考に様子を見ながら加熱してください。

6

加熱終了





予熱が完了すると






- ●予熱完了までの目安時間を表示。 (最大約10分より2分単位)
- 予熱にかかる時間は、室温や付属品の有無などにより異なります。 ([ウォーターオーブン]の場合は[オーブン]より若干長くなります)
- 予熱中に温度を変更するときは、操作 7 の 「加熱途中で温度変更するときは」を参考にしてください。



- ●ドアを開けなければ、約20分間、保温状態を保ちます。
- ※約20分を過ぎると初期画面になり、 操作 1 からやり直す必要があります。



食品を入れて ドアを閉める

<u>├</u> 下段にセット | 角皿

II ● 設定範囲

I 時間35分まで

●時間を合わせ直すときは、[クリア]を押します。

●庫内の温度が下がるので、

ドアの開閉はすばやくする。

● 加熱途中で温度変更するとき は、画面左下の[温度変更]を 押し、温度を変更し [変更完了]を押します。







[時間]を合わせる

⇒ あたため スタート バ

…… 加熱 …… 食品を取り出す



高温になるため、直接手で触れない

角皿に水や油などが溜まることがあります。 やけどにご注意ください。

- 加熱時間を延長するとき23ページ
- ●ご使用後は、水タンクとつゆ受けの水を捨てる。 10ページ
- ●庫内のお手入れも忘れずに おこなってください。 56ページ

類似メニューがない場合は、「手動加熱」→[オーブン]→[1段 予熱あり]の操作を参考に加熱してください。(続けて焼くときも[予熱あり]の操作をおすすめします) ただし、市販の本などの加熱時間や温度では、うまく仕上がらないことがあります。 ウォーターオーブン・オーブン

ウォーターグリル ゆ・グリル

例 魚の切り身を焼く ウォーターグリル(予熱あり) 加熱時間:15分のとき

ウォーターグリルとして使うときの説明です。



●使える容器

ウォーターグリル・グリル

(20ページ)

- つゆ受けが、カラであることを確認する。
- 予熱について よくあるご質問

(67 শ–গ্ৰ

予熱をしないで焼くとき (予熱なし)

メニューにあった付属品と 食品を入れます。

詳細は、本書(お料理集)・別冊お料理集を参考にしてください。 ● 角皿に調理網をのせて、中段

にセットするのが基本です。 調理網を使わない場合は、上 段にセットします。 詳細は、本書(お料理集)・別 冊お料理集を参考にしてくだ

さい。

ドアを閉める

手動加熱



[ウォーターグリル] を選ぶ


2

進

備







加熱終

6



予熱

予熱が完了すると

 ウォーターグリル


あと 約10分 庫内灯

- 予熱完了までの目安時間を表示。 (最大約10分より2分単位)
- 予熱にかかる時間は、室温や付属品の有無などにより異なります。 ([ウォーターグリル]の場合は[グリル]より若干長くなります)

ウォーターグリル

食品を入れます

- ドアを開けなければ、 約20分間、保温状態を保ちます。
- ※約20分を過ぎると初期画面になり、 操作 ↑からやり直す必要があります。



●庫内の温度が下がるので、 ドアの開閉はすばやくする。



[時間]を合わせる

あたためスタート

加熱

食品を取り出す



高温になるため、直接手で触れない 角皿に水や油などが溜まることがあります。 やけどにご注意ください。

- 設定範囲
 - ウォーターグリル…45分まで グリル………35分まで
- 時間を合わせ直すときは、[クリア]を押します。

●加熱時間を延長するとき

(23ページ)

- ご使用後は、水タンクとつゆ受けの水を捨てる。 10ページ
- ●庫内のお手入れも忘れずに おこなってください。56ページ

ウォーターグリル・グリル


発酵。

例 パン生地を発酵させる 温度:40℃ 時間:50分のとき

手動

庫内が高温のときは、使用できません。[U-O4]を表示します。 63 ページ

準 備




- 使える容器 発酵 (20 ペーシ)
- つゆ受けが、カラであること を確認する。







9



[温度]を確認する

[時間]を合わせる

- 初め、[40℃]を表示
- ●設定範囲30~45℃まで(5℃単位)
- 設定範囲

8時間00分まで

● 時間を合わせ直すときは、[クリア]を押します。

3



● [庫内灯]は表示しません。



食品を取り出す




●加熱時間を延長するとき

(23 ペーシ)

- ●ご使用後は、水タンクとつゆ受けの水を捨てる。 10ペーシ
- ●庫内のお手入れも忘れずに おこなってください。56ペーシ

マイヘルシオ

マイヘルシオでできること



1 私の登録メニュー (25メニュー登録できます)



登録したメニューを調理するときに押します。メニューを選んで[決定]を押します。



スマートフォン用サイト「ヘルシオレシピ」からお料理データ画像(メニュー名、お料理写真、加熱条件)をダウンロードして、ヘルシオに登録することができます。

※レシピのダウンロード・ヘルシオへの登録は赤外線通信機能を搭載したスマートフォンをお使いください。



 ● [私の登録メニュー]に登録された写真 や加熱条件は、製品の故障や修理など によって、損失する場合があります。 万一の備えとして、ご自分で登録され た写真・加熱条件は、メモなどを別途 保管しておいてください。



ご自分のメニュー(スマートフォン・携帯 電話で撮った写真、メニュー名、加熱条件) をヘルシオに登録することができます。

※写真の登録は、赤外線通信のできるスマートフォン・携帯電話をお使いください。 (写真の登録をしなくても、メニュー名・加熱条件の登録はできます)

か気に入り自動メニュー 52ページ

ヘルシオに登録されている192メニューの中から、お気に入りとして登録することができます。 登録しておくと、メニューの呼び出しがスピーディにできます。

あらかじめ、おすすめメニューとして12メニューが登録されています。(16メニュー登録できます) 追加・削除が簡単におこなえます。削除をしても「お気に入り自動メニュー」登録から削除されるだけで、ヘルシオの 登録メニューからは、削除されません。[並べ替え]を押すと、メニューの並べ替えができます。 [初期設定に戻す] を押すと、工場出荷時の登録内容に戻すことができます。

🔞 最近使った自動4メニュー

最近使った自動メニューを4メニュー表示します。 (自動メニュー(No.001~192)と応用メニューが自動的に登録されます)

「私の登録メニュー」で赤外線通信*をするときのご注意

ヘルシオの受光部にスマートフォン・携帯電話の赤外線ポートを向け、送信操作をします。



大切 [画像を受信しました]の画面が出るまでスマート フォン・携帯電話を動かさないでください。

こんな表示が出たとき

右記内容をお調べのうえ、再送信してください。

受信できません でした 受信に失敗 しました 対応していない データです 送信データ容量 3Mバイトまで 画像サイズ 横4096×縦2048ドット(ピクセル) 推奨サイズ 横240×縦320ドット(ピクセル) 通信距離 約5~20cm以内 受信範囲(上下左右)約15度以内

- すべての赤外線通信に対応するものではありません。
- スマートフォンで撮ったJPEGファイルの写真が送れます。 スマートフォンや写真(パソコンなどで編集した物も含む) によっては、通信できないものもあります。
- ヘルシオで画像の回転はできません。撮影した向きと表示 の向きが異なる場合があります。
- スマートフォンや画像の解像度によって、通信に時間がかかる場合があります。
- ・赤外線受光部との間を5~20cmよりも近付けたり、離したりすると受信しやすくなるスマートフォンもありますのでお試しください。

^{*}高速赤外線通信(IrSimple™/IrSS™規格)にも対応しております。(IrSimple™、IrSS™は Infrared Data Association®の商標です)

ヘルシオレシピメニュ-登録メニュ-受信•登録 🧃 শাসাসমা

※「私の登録メニュー」で赤外線通信をするときのご注意も合わせてご覧ください。(47 ページ)

スマートフォン用サイト「ヘルシオレシピ」からメニューをダウンロードして登録する

スマートフォン用サイト「ヘルシオレシピ」で紹介しているメニューを[マイヘルシオ]の [私の登録メニュー]に登録して調理ができます。 ※「ヘルシオレシピ」サイトの内容は、予告なく変更する場合があります。

登録 の流れ

ヘルシオレシピ」メニュー

の登録


スマートフォン用 「ヘルシオレシピ」 サイトヘアクセス



お料理データ画像 をスマートフォン ヘダウンロード



赤外線通信で ヘルシオへ送信



ヘルシオの [マイヘルシオ] に登録されます



スマートフォン用サイト 「ヘルシオレシピ」にアクセスします。



http://www.cook-healsio.jp/s/

アクセスには通信料が発生します。 ※通信状況が悪い場合には、ご利用できません。

2) 画面左下の[形名登録]を押し、お使いの形名(AX-PX3)を登録(選択)します。







ダウンロードの詳細のついてはこちらを ご覧ください。

(3) メニューを選び、スマートフォンにダウンロード **します**。(画像データとして保存されます) ダウンロードには通信料が発生します。 (情報料は無料です)

(4) スマートフォンで、お料理データ画像を 赤外線通信で送信できるように準備して おきます。

ダウンロード されたお料理 データ画像

スマートフォン側で、赤外線通信で画像 を送信する準備をする。

赤外線送信操作については、ご使用のスマ ートフォンの取扱説明書をご覧ください。



(5) ヘルシオで次のキーを押します

[マイヘルシオ]






[ヘルシオレシピメニュ



まだ登録されていない[未登録]の画面を表示します。



[赤外線受信待ち中]



| 受信中です]





[**登録**]を押すと登録完了です。

メニュー 私の登録メニュ-登録•変更

メニュー 登録・変更

ご自分でメニュー(メニュー名・写真・加熱条件)を登録する



1 メニュー名

実いの♥お弁当

文字やイラストを手書きできます。

登録できるのは25メニュー。 登録後、先頭のページ(1/25)に移動できます。

3 の加熱条件だけでも登録できます。

スマートフォンを使って撮影した写真(JPEGファイル) を赤外線通信でヘルシオに送信します。 (51 ページ)

(3) 加熱条件を登録 (51 ページ) 手軽に加熱スタートでき便利です。 10~ (3) はどの順番でも 登録できます。

予熱なし

次のキーを押します

[マイヘルシオ]

[私の登録メニュー]

「メニュー登録・変更」「登録・変更」











1

メニュー名の登録

[メニュー名]を押す





ここに表示されるサイズで登録されます。 文字の書きたい位置にスライドできます。 手書きすると上部に縮小されて表示されます。

えんぴつ…黒、ピンク、水色、オレンジ、黄緑の色に 変えられます。

[| ● |] → [| 色 |]または、[| 色 |]を直接押して

変えることができます。 太さを変えることはできません。

消しゴム…消すときに押します。

[| ■ |]は、指でなぞったところが消えます。

[品エリア消し]は、 ALL 手書きエリアにタッチするとエリア内の 書いたものが一度に消えます。

重ね書き…文字やイラストを重ねて書くときに、この キーを押してから書きます。

すでに書いてあるものの[上にかく]ときや 7 背景など[下にかく]ときに押して書きます。

上に書く [重ね書きマーク]を直接押しても書けます。

[下にかく]を押して書く場合は、すでに書 いてあるものの上に表示されますが、指を 下に書く 画面から離すと下(背面)に書かれます。

詳しくは、次のページ 重ねて書く をご覧ください。

ご注意

●先のとがった物で書かない。 必ず指で軽くすべらせてください。

私の登録メニュー 登録·変更

メニュー 登録・変更

…ご自分でメニュー(メニュー名・写真・加熱条件)を登録する



1


(前ページからの続き) メニュー名の登録

まないの かお弁当

を書いてみましょう。



書く色を5色から選択 できます。




次の文字を書くところに □をスライドさせます。



次の文字を書きます。

押して指でなぞる



□のスライドさせる幅を狭 くして書くと文字を詰めて 書けます。広くするとスペ 一スが空きます。バランス を見ながら、スライドの幅 を調節して書いてください。

重ねて書く

[| 🛂 |]→[🗓 上にかく]を 押す



[下にかく]場合も同じです。 バックに花が書けます。







部分的に消せます。

消す(手書きエリアごと)

[🏝エリア派]を押して 手書きエリアにタッチする



表示しているものを 一度に消せます。

書き終えたら「決定」を押す 「はい」を押す









メニュー名の登録が完了 しました。

この状態で終わるときは、 [登録完了]を押します。 あとからでも、写真、加熱 条件の登録ができます。



● [**はい**]を押したあとで部分的な修正はできません。 [メニュー名]→[メニュー名の変更]→削除[はい]で初めから書き直してください。

登録

完了

前ページから続けて 操作するとき

[写真]を押す






スマートフォン・携帯電話側 で、赤外線通信で画像を送信 する準備をする

スマートフォン・携帯電話 の赤外線送信操作について は、ご使用のスマートフォ ン・携帯電話の取扱説明書 をご覧ください。

[赤外線受信スタート]

を押す







[登録]を押す

再送信



やり直す場合は 画像を受信しました [再送信]を押し て再度、スマー トフォン・携帯 電話から画像の 送信操作をおこ なってください。

登録

登録 兀



写真の登録が完了しま した。

この状態で終わるとき は、[**登録完了**]を押し ます。あとからでも、 加熱条件の登録ができ ます。

3 [加熱条件]を押す

加熱条件の登録

完了





手動加熱の操作と 同じように加熱の 種類、時間などを 登録する。 それぞれの登録画 面で[決定]を押し

ます。



[登録]を押す

[**登録完了**]を押す





● [私の登録メニュー]の1画面めに表示させるとき、 または削除するときは

[マイヘルシオ]→[私の登録メニュー]→[メニュー登録・変更]→ [**前へ**]・[**次へ**]で目的のメニューを表示させる→[**登録・変更**]→ [**このメニューを先頭に移動する**]または[**削除する**]→[**はい**]を押す。

● メニュー名・写真・加熱条件を個別に変更するときは [マイヘルシオ]→[私の登録メニュー]→[メニュー登録・変更]→ [前へ] · [次へ]で変更するメニューを表示させる→[<mark>登録・変更</mark>]→ 変更する項目を選択する→削除[はい](項目によって選択が異なります) →もう一度変更する項目を選択する→あとは登録方法と同じです。 (加熱条件は、[**全削除**]または、加熱内容ごとの[**変更**]ができます)

マイヘルシオ(私の登録メニュー)

メニューの登録

お気に入り自動メニュー

よく使う自動メニューを登録しておく

まず、登録したい自動メニューのメニュー番号をお調べください。

- すでにメニュー番号がお分かりの場合は下記の操作で登録できます。
- メニュー番号が分からない場合は、本書(お料理集)・別冊お料理集からメニュー番号をお調べください。
- タッチパネルから調べるときは、お料理集→メニュー検索(目的の検索方法を選ぶ) [さくいん検索]ではメニュー番号は表示しません。

目的のメニュー画面の右上に「ご」が表示されていると、押すとその場でお気に入りメニューに登録ができます。

1 2

天ぷら あたため

あたため

002

005 中華まん



「お気に入り自動メニュー」 🕏 マイヘルシオ

□ 私の 登録メニュー

♪ お気に入り
自動メニュ

最近使った 自動 4 メニュ



「メニュー登録・変更】

お気に入りメニューに登録されている メニューが表示されます。調理すると きは、メニューを選び、押します。


- 1ページめの表示 ℊ お気に入りメニュ− 4ページにわたり 4メニューずつ フライ あたため 表示します。


> [**次へ**][前へ]を 押して表示を 変えます。

押すと工場出荷時の登録内容に 戻ります。

006 シュウマイ あたため









登録できました











まちがったときは [クリア]を押す

「お気に入りメニュー」の登録から削除されるだけで、ヘルシオの登録メニューからは、 削除されません。

[メニュー登録・変更]

削除するメニュー を押す [**はい**]を押す

削除できました









操作を 終わるときは 操作部の **戻る**を押す



[**並べ替え**]を選ぶ



4ページ分が一覧 で表示されます。 ページを越えて 並べ替えができま す。 入れ替えたいところを 押しながらすべらせる





[完了]を押す


53

除菌。

例 プラスチック製の食器を除菌^{*}する

庫内が高温のときは、使用できません。[U-O4]を表示します。 63 ページ

準 備



食器などを入れる

中段にセット

角皿 キッチン用品コースは、 調理網を角皿にのせる。

★ 水位を2の線に合わせる

●つゆ受けが、カラである ことを確認する。

● 調理後のにおいが庫内に 残っていると、食器など ににおいが移ることがあ ります。庫内のにおいが 気になるときは、除菌の 前に[**庫内クリーン**]をお こなってください。


59ページ

ドアを閉めて [除菌・設定・ お手入れ]を選ぶ

.]を選ん



2



3



● 除菌運転中にドアを開け たり、食器を追加しない。

終了



角皿ごと食器を 取り出す



ご注意

[冷却中]の表示のときに 取り出さないでください。 やけどのおそれがあります。 必ず、終了音が鳴ってから、 取り出してください。

冷却中 高温注意 最大で約25分 かかります

●ご使用後は、水タンクとつゆ 受けの水を捨てる。10ペーシ

ご注意

●食器の取り出しは、水平にゆっくり運んでください。金属製のものなどは、滑り落ちると危険です。

樹脂食器コース 陶磁器コース キッチン用品コース 3つのコース があります 所要時間:最大45分 所要時間:最大70分 所要時間:20分程度 (除菌時間:約20分) (除菌時間:約30分) (除菌時間:約18分) 耐熱160℃以上 耐熱 90℃以上 耐熱120℃以上 ● 陶磁器 ● プラスチック製食器 ● 樹脂製まな板 茶わん、Ⅲ、小鉢 ● お弁当箱 33cmX35cm以下のもの ● ガラス製食器 ポリカーボネート製(PC) 強化ガラス・カットグラ のお弁当箱・哺乳ビンな 除菌できるもの ス・クリスタルガラスな ● おしぼり、蒸しタオル どを除く。 どは割れることがありま 40cmX40cm以下の す。 ● ガラス製哺乳ビン おしぼりタオル:6枚まで しゃもじ 36cmX90cm以下の ● オールステンレスの包丁 ● 金属製のスプーン フェイスタオル:3枚まで ● キッチンバサミなど フォーク、ナイフ 取っ手など一部に フタ類は、耐熱温度の低 いものがあるので、ご注 樹脂製のものがあると 意ください。 溶けるのでできません。 置きかた ●食器を重ねるときは 2枚まで。 ● 角皿にクッキングシー 調理網を使います。 トを敷いても、除菌で ● タオルは濡らして固く絞る。 きます。 おしぼりタオルは広げて重 ねるか、2つ折りにして丸 め、1列に並べる。フェイ

除菌できないもの



- 耐熱性のない製品 (シリコンゴム以外のゴム製品)
- 漆器・竹製品・木・紙 (変色したり、ひび割れの原因)
- **鉄製品** (結露によって錆びるおそれ)

● 哺乳ビンは、横に倒し、

並べます。

乳首やキャップも一緒に

- 汚れた食器 (汚れが取れにくくなる)
- ★リカーボネート製品 (哺乳ビン・食器など)
- 食器やキッチン用品以外のもの
 - ※ 試験機関名:(社)京都微生物研究所 試験方法:生菌数測定法 除菌の方法:水蒸気による加熱除去方式 試験結果:除菌率99.0%以上

試験対象:樹脂食器コース:プラスチック製容器 陶磁器コース:茶わん キッチン用品コース:おしぼり すべての菌が除菌できるわけではありません。

重ねる。

スタオルは3つ折りにして

(重ねる枚数は10枚以下で)



●必ず、容器などの耐熱温度を確認し、耐熱温度が不明な場合は、除菌運転をしないでください。耐熱温度が充分であっても、厚みの薄い樹脂製品はまれに変形する場合があります。

お手入れ






必ず電源プラグをコンセントから 抜き、製品が冷めてからおこなう

【感電・やけど・けがの原因】

汚れたら、すぐに!こまめに!が、お手入れ上手のポイントです

電源プラグを抜く



次のものは使わないでください ……

(塗装のはがれ、傷付き、変色、内部に液が浸透し故障の原因)





オーブンクリーナー 粉末クレンザー 漂白剤



住宅・家具・ 換気扇用合成洗剤 酸性、アルカリ性洗剤



スプレー式洗剤 金属タワシ 硬めのスポンジ

使うたびに

本体(内側・外側)、ドアガラス

- ■固く絞ったふきんですぐに水拭きします。
- ●ぬるま湯で濡らしたふきんをのせ、しばらくおいてから 拭くと、汚れが落ちやすくなります。
- 汚れが落ちにくいときは、薄めた台所用合成洗剤(中性) を使い、最後は水拭きをします。
- 調理によっては、食品から出た油や水分、結露した 水などが奥面・側面の穴より出てきます。



フラットテーブル

● 汚れが落ちにくい場合は、汚れた部分にクリームクレンザーを付け、丸めたラップでこすり落とし、最後は水拭きします。 ※クリームクレンザーが使えるのは、フラットテーブルのみです。





ドアガラスパッキン

■蒸気が水滴となって隙間に溜まるので、柔らかい布などで拭き取る。※蒸気漏れが起こりやすくなるので、絶対に引っ張らないでください。



角皿・調理網


● 傷が付かないようにやわらかいスポンジで洗い、 よく乾燥させます。汚れが取れにくいときは浸け 置き後、台所用合成洗剤(中性)で洗ってください。

クリームクレンザー・硬めのスポンジは、 絶対に使用しない。



調理網

(フッ素コーティング加工)





ご注意

調理網のフッ素コーティング加工について(ご使用に伴い消耗します)

長くお使いいただくために

- お手入れ時は、台所用合成洗剤(中性のもの・研磨剤を含まないもの)でやわらかいスポンジを使う。
- ●表面を硬い金属などのへラ等で傷つけない。
- 調理後は、食品をのせたままにせず、できるだけすみやかに洗う。 (フッ素樹脂塗膜にふくれや、はがれが生じる原因になります)
- ※部品購入の際は、お買いあげの販売店へお申し付けください。

漁注意



庫内やドアに油・食品カス・煮汁を つけたままで放置したり加熱しない

【発煙・発火の原因】

(電源プラグのほこりも拭き取りましょう)

こまめに

水タンク 食器洗い乾燥機や食器乾燥器は使わない

● 水あか、ぬめりが付着するのでやわらかいスポンジを使い、 台所用合成洗剤(中性)で洗う。


一日1度は、水を捨て、衛生的にお使いください。



つゆ受け


水タンクの出し入れ時の水や、ドア内側に付着した つゆが溜まります。

こまめに捨て、捨てた後は必ずセットしてください。



吸気口・排気口

●ほこりは、拭き取ります。(換気できずに、故障の原因)



汚れてきたら

ミトン

- 洗濯用洗剤で手洗いします。(洗濯機で洗うと、布が傷む原因)
- ●濡れた状態での放置は、色落ちすることがあります。



におい・汚れ が気になったら

●庫内クリーン機能を使って、庫内を高温で焼き切ります。**庫内クリーン**(59ページ)

·· <とくに魚のにおいが気になるときは> ········

用意するもの:湿り気のある緑茶の茶ガラ(角皿に広げられるくらいの量) **加熱方法**:

- 角皿に茶ガラを広げ、上段にセットする。
- 2 | 「手動加熱 | → [オーブン] → [予熱なし] → [1段] → [決定] → [200°] → [20分] → スタート
- 3 加熱後、できれば一晩放置する。
- ※乾燥した茶ガラが角皿などにこびりついている場合は、水に浸し、柔らかくしてから取り除いてください。(すべてのにおいが、軽減されるわけではありません)

<汚れを落としやすくするために>

水タンクの水を**水位2の線に合わせて**入れセットし、**手動加熱** → **[蒸し物**] → **[10分**] → **スタート** 加熱が終われば、やけどに注意して乾いたふきんなどで拭き取る。

こんな表示が 出たら

お願い

クエン酸を使った 本体内部の洗浄が 必要です ● クエン酸を使って、本体内部の給水パイプを洗浄します。 薬局などで市販されているクエン酸(無添加、または99.5%以上のもの)をお使いください。

クエン酸洗浄 (58 ページ)



● 塗装面に衝撃を与えたり、庫内側面の穴をふさがないでください。(塗装のはがれ、傷によるサビや割れ、故障の原因)

クエン酸洗浄の

(所要時間: 40分程度)

[クエン酸を使った本体内部の洗浄が必要です]の表示が出たとき 手動

水を使った調理を上手に仕上げるために、クエン酸を使って給水パイプの洗浄をおこなってください。





[除菌・設定・お手入れ] を選ぶ





[クエン酸洗浄]

を選ぶ


● つゆ受けが、カラである ことを確認する。

2



ドアを開けて

- **介点線まで水を入れる。**
- **2** クエン酸大さじ1杯分を溶かす。 (無添加、または99.5%以上のもの)
- 3フタをして、 本体にセットする。



ドアを閉めて















ドアを開けて、 タンクの水を捨て、 新しい水道水を 点線まで入れる

4


3





給水を始めます







1分後に(初期画面)に戻ります

庫内クリーン ゆ 音設定

(所要時間:15分程度)

庫内のにおいや汚れが気になるとき

[除菌・設定・お手入れ] を選ぶ

庫内クリーン 音設定

[庫内クリーン]

を選ぶ

4

終



ドアを開けて 点線まで水を入れ本体に セットする 点線-

ドアを閉めて



大切



.....



必ず部屋の窓を全開するか、換気扇を回す。

- 本体がかなり熱くなります。ご注意ください。
- 顔を近付けてドアを開けないでください。 蒸気が出てきます。





ドアを開けて、やけ どに注意し、固く絞 った濡れふきんで庫 内の汚れを拭き取る。

1分後に(初期画面) に戻ります。

● ご使用後は、水タンクとつゆ受けの 水を捨てる。 10 ページ

終了音、途中取り出し音などのお知らせを消したいとき

[除菌・設定・お手入れ] を選ぶ



[音設定] を選ぶ



[音を消す]を 選ぶ

[決定]を押す



設定完了



- 工場出荷時の音設定は、[音を鳴らす] になっています。
- エラー音は[**音を消す**]設定にしていても 鳴ります。

大学力な? (1) 管理依頼での同じ合わせの前に、もう一度お調べください

修理依頼やお問い



	こんな場合	故障ではありません	参照 ページ
	加熱中や加熱終了後の ファンの音が大きい。 回転時間が長い。	■蒸気を庫内に閉じ込めて調理するため、密閉性を高めた設計をしています。そのため、製品内部を冷却する際の運転は、やや強力に設定しています。	_
ı	加熱中や終了後に 「ブーン」、「キューン」と 鳴ったり、 止まったりする。	● 加熱の種類に応じて、製品内部を冷却するファンの回転をコントロールしているためです。 加熱終了後も最大10分程度回転します。 また、加熱開始時に回転する場合、しない場合があります。	_
音	レンジ加熱時に パチンと音がする。	● ドアと本体の接触面に付着していた水滴が、はじける音です。	_
ı	オーブン・グリル加熱時に 「ポン」、「きしみ音」がする。 	● 高温のため、庫内壁が膨張するときの音です。 また、冷めるときにも音がすることがあります。	_
ı	キーの受け付け音、 加熱終了音が鳴らない。	● [音を消す]設定 になっていませんか? [除菌・設定・お手入れ]→[音設定]で変更できます。	59
	加熱中に庫内がときどき暗く なったりカチカチ音がする。	●加熱をコントロールしているためです。	_
	コンセントに電源プラグを 差し込んでいるのに 何も表示しない。	● ドアを開けると電源が入り、初期画面)を表示します。 ドアを閉めて1分間後、自動的に電源が切れます。 (電源オートオフ機能)	22
電源	加熱中に電源がすぐ切れる 。 (ブレーカーが切れる)	●電気の容量を超えていませんか?販売店にご相談ください。 (定格15A以上・交流100Vの専用コンセントを使う)	_
表示	電源が切れない。	●表示部に	23
	予熱の残り時間表示と 実際の予熱完了までの 時間が異なる。	●庫内の温度や室温など、ご使用環境によって予熱完了時間が 短く、または、長くなる場合があります。	_
操作部	液晶タッチパネルを押しても 受け付けない	●ミトン・手袋・ばんそうこうなど、指が覆われた状態で操作していませんか?●液晶タッチパネルに、水や汚れが付いていませんか?●市販の保護シートを貼っていませんか?●2本以上の指で押していませんか?	_ _ _ _

	こんな場合	故障ではありません	参照 ページ
	庫内灯が加熱中に 点灯しない。	● 省工ネ設計のため、加熱中の庫内灯は消灯しています。 点灯させるときは、加熱中、表示右下の[庫内灯]を押すと 点灯・消灯の切り替えができます。 ただし、[発酵]・[クエン酸洗浄]・[庫内クリーン]のときは、 点灯しません。	_
	加熱後、庫内やドア内側に 水滴が付着する。 ドアを開けると蒸気が出る。	● 調理性能を向上させるために、庫内の密閉性を高めているためです。水を使わない加熱(レンジ・オーブン・グリルなど) のときも同様です。庫内に付着した水は、庫内が冷めてから、乾いたふきんなどで拭き取ってください。	_
	ドアから蒸気が漏れる。	● 少量の蒸気が出ることがありますが、異常ではありません。	_
庫内	煙が出たり、 いやなにおいがする。 	●ご購入後にカラ焼きされましたか?●庫内やドアに食品カスなどが付着していませんか?また、煮汁などの油や液体をこぼしませんでしたか?	24 56
	火花が出る 。 (レンジ加熱のとき)	● 角皿、調理網、金串、アルミホイル、金・銀模様のある器や 金属容器を使っていませんか?	20
		● 食品カスなどが付着していませんか?	56
	製品の下から水が漏れてくる。	● つゆ受けをセットしていますか?水タンクを取り出し、すぐにつゆ受けを取りはずしませんでしたか?最大130mLの水がつゆ受けに流れます。30秒程度待ってから、つゆ受けをはずしてください。● 本体が傾いていませんか?	10
	庫内(フラットテーブル上)に 水が溜まっている。	● 水を使う加熱の場合、加熱時の蒸気が水滴となって、溜まったものです(最大100mL)。やけどのおそれがあるので、必ず冷めてから乾いたふきんなどで拭き取ってください。	_
	水を使う加熱をすると 食品の表面に水が溜まる。	●蒸気で加熱しているため、食品に蒸気が結露するためです。	_
仕上がり	自動[あたためる]→ [007 ごはん(常温)あたため] で加熱したが、 ぬるめに仕上がる。	 ● 容器が熱くなるため、ややぬるめに仕上がるようにしています。お好みに合わせて仕上がりの調節で[あつめ]を選んで加熱するか、または、お急ぎで仕上げたいときは 「手動加熱」→[レンジ]で加熱してください。 	_
ט		● フラットテーブルの端に置いていませんか?中央に置いてください。	_
		●容器に入れる1杯あたりの基準分量が多すぎませんか? (牛乳200mL/酒180mL)	_
T		● 加熱前の温度に応じて、 仕上がりの調節 をしていますか?	36

大学力な? (2) 修理依頼やお問い合わせの前に、もう一度お調べください

修理依頼やお問い



	こんな場合	故障ではありません	参照 ページ
	飲み物が熱くなりすぎる。	 ● [牛乳・酒]で加熱されていますか? ● 容器に入れる1杯あたりの基準分量を守っていますか? (牛乳200mL/酒180mL) ● 加熱前の温度に応じて、仕上がりの調節をしていますか? 	_ _ 36
ı	焦げ目がつきにくい。	● コンセントは単独で使っていますか? 延長コードなどを使うと電圧が下がり、上手にできません。 また、危険です。	5
ı	手動加熱 →[ウォーターグリル] または、自動のウォーターグリル メニューのとき。	● [鶏の照り焼き]などの代表メニューは、 ヘルシオ便利[ナビ]を押して、[焼き色をしっかり]を選ぶと、自動加熱ができます。それ以外のお料理集のメニューは [手動加熱] →[グリル]で加熱時間を1~2割程度、減らして加熱してください。	_
	<u>手動加熱</u> →[グリル]または [オーブン]のとき。	● メニューに合わせて上段・中段・下段にセットしていますか?● メニューに合わせて調理網を使用していますか?	_
	仕上がりにムラがある。	● 角皿を受け棚にのせ、奥に当たるまで確実に入れていますか?● 左右の焼きムラが気になる場合は、加熱の途中で角皿ごと前後を入れ替えてください。	_
仕上がり	[解凍する]で ●加熱しすぎる。	● ラップに包んでいませんか?● フラットテーブルにラップを敷いて、食品を中央にのせていますか?● 素材に合わせて仕上がりの調節をしていますか?	37 37 37
	●加熱が足りない 。	●食器にのせたり、発泡トレーのままで、加熱していませんか? 固めに仕上がります。	_
	トーストの裏面の焼き色が薄い。	● 構造上、トースト裏面の焼き色は、表面に比べて薄く焼き上 がります。	_
ı	<u>手動加熱</u> →[レンジ]→ [1000W]で加熱したが 仕上がりにムラがある。	 ●食品をフラットテーブルに直接置いていませんか? 特に冷凍食品は、ムラが出やすいため、耐熱性の皿か容器にのせてください。 [手動加熱]→[レンジ]→[500W]または[600W]で様子を見ながら加熱してください。 	_
ı	市販の料理ブックや他の 製品のオーブン加熱メニュー が上手にできない。	●本書(お料理集)・別冊お料理集の類似メニューの加熱方法を参考に、手動加熱で予熱をしてから、様子を見ながら焼いてください。(温度や時間が、市販のお料理ブックなどと異なることがあります)	_
	ー レンジ加熱で 食品がはじけた。	●加熱により収縮する性質がある食品(いかや肉など)は、レンジ加熱することで、食品中の水分が気化するときに、はじけることがあります。[手動加熱] →[レンジ]→[200W]で様子を見ながら加熱してください。	_

こんな表示が出たら調べるところ お知らせ音 (ピピピピ・・)が鳴ります

エラー番号 U-04

庫内が高温のため 使用できません 表示が消えると 使用できます

ドアを開けておくと 早く冷めます 庫内が高温のため使用できません。 庫内温度が下がり、左の表示が消え ると使用できます。

とりけし を押すと、下記以外の加熱は使えます。

[解凍する] · [ソフト蒸し]の一部の メニュー · [発酵] · [除菌]

連絡 05

排気口をふさいでいな いかご確認ください

そうでなければ お買いあげのご販売店 または、シャーブの お客様ご相談窓口に 表示の内容を ご連絡ください 排気が充分にできません。

排気口は、**10ペーシ** を参考に確認 してください。

それでも原因が分からない場合は、 お買いあげの販売店または、 シャープお客様ご相談窓口に、

表示の番号[連絡05]をご連絡ください。(68ページ)

お願い

クエン酸を使った 本体内部の洗浄が 必要です 製品内部の給水パイプが、水に含ま れるミネラル成分やぬめりで汚れて います。

クエン酸を使って「クエン酸洗浄」をおこなってください。 58ペーシ とりけし を押すと使用できますが、なるべく早くクエン酸洗浄をおこなってください。蒸気が出にくくなり、調理の仕上がりに影響し

クエン酸(無添加、または99.5%以 上のもの)**は、薬局などで購入できま** す。

ます。

連絡

電源ブラグを コンセントから抜き お買あげの販売店 または、シャーブの お客様ご相談窓口に 表示の内容を ご連絡ください 製品が故障している場合があります。

電源プラグをコンセントから抜き、 お買いあげの販売店または、 シャープお客様ご相談窓口に、

表示の番号[連絡] をご連絡ください。 68 ページ



つゆ受けがセットされていません。 つゆ受けをセットし、**スタート**を押してください。

お願い

水が足りません 必要水位までタンクに 水を入れてください

タンクをしっかり奥ま で押し込んでください

水道水を使って ください 水タンクの水の量が少なすぎます。

必要水位まで水を入れ、**スタート**を押してください。

水道水以外の水を 使っていませんか?

水タンクはしっかり 奥まで押し込まれて いますか?(22ページ)



お願い水が凍結しています

ついに トで

で使用ください

製品内部の水が凍結して、水を使う 加熱ができません。

凍結している水を溶かすために、 **| <u>手動加熱</u> →[オーブン]→[予熱なし] | 1段]→[決定]→[200℃**]でしばらく 加熱してください。

お願い

水を使った加熱後は タンクを抜き つゆ受けに溜まった 水を捨ててください

(つゆ受けへの排水は 最大約 30 秒) 製品内部に水が残っている場合、 水タンクを取り出すと最大130mL 程度の水がつゆ受けに流れ出ます。

つゆ受けから水があふれないよう こまめに捨ててください。 この表示は、30秒程度表示します が、**とりけし**を押すと 次の操作ができます。



デモ表示になっていますので、次の 操作が必要です。

この状態では、加熱ができません。

| <u>とりけし</u>| を<mark>ピッ</mark>と鳴るまで4秒以上 |押し、さらに4回押します。 |右上の | が消えると使えます。

※デモ表示とは、店頭などで商品の特長 や機能を説明するための表示です。 (自動的に表示が動きます)

よくあるご質問(1)

ヘルシオってどんな調理器?

ヘルシオで どんなことができるの?

● 通常のオーブンレンジで、できるすべての調理と ヘルシオ独自の水を使った「焼く」「蒸す」「煮こむ」「発酵」など の加熱ができます。さらにこの製品では、食器などの除菌が できる機能もあります。

ウォーターグリルと グリルの違いは?

●強い火力で食品の表面に焦げ目をつけて加熱します。

ウォーターグリル

水を使うことで熱量が高くなるため、油を落としたいときや 生の素材に早く火を通したい場合に使います。 鶏の照り焼きや鶏のから揚げ、焼きいも、焼きなすなどに向

グリル

いています。

脱油や減塩よりも、焼き色や香ばしさを重視する場合に使い ます。

グラタン、フライ、ぶりの照り焼きや、焼きもちなどに向いています。

ウォーターオーブンと オーブンの違いは?

●一定温度(100~250℃)に制御した庫内で食品を加熱します。

ウォーターオーブン

水を使うことで熱量が高くなるため、油を落としたいときや 生の素材に早く火を通したい場合に使います。

ローストポークや焼き豚などのメニューに向いています。

オーブン

通常のオーブンと同様にお使いいただけます。

クッキーやアップルパイなど、しっとり仕上げる必要のない ものに向いています。また、柔らかくて背の高いシフォンケーキは水を使うと柔らかさが増し、側面にしわが寄ることが ありますので、「オーブン」が向いています。

お菓子やパンもうまく焼けるの?

- ●加熱の進行にあわせて、水蒸気をタイミングよく入れていく ので、シュークリームの皮やパン、またケーキ類がふっくら 仕上がります。(自動加熱の場合)
- ●パン作りの基本である発酵は、水蒸気により湿度を与えることで、乾燥を防ぐことができます。

どんなものが同時に 加熱できるの?

- ●熱が通るまでの時間が、だいたい同じ食材であれば、同時に 加熱できます。
- ●セットメニューの食材を参考に、それらと似かよった食材を 組み合わせて加熱することができます。

	こんなときは?	参考にしてください	参照 ページ
	水タンクに入れる水は、 ミネラルウォーターやアルカリ イオン水が使えますか?	● カビや雑菌が繁殖しやすくなり、よりこまめな水タンクのお手入れが必要となりますので、おすすめできません。また、水道水以外の水は、水タンク内の水量を正しく検知されない場合があります。 ([水が足りません]の表示が出る場合があります)	_
	お湯を使うことができますか?	● 加熱時間の短縮にはなりません。 容器が変形するおそれがあるので、使わないでください。	_
水・水タン	水タンクの水量は、レシピ 記載の水位に毎回、正確に 合わせるのですか?	 ●記載の水位は、目安です。水の腐敗などを防ぐために、使用でとに新しい水を水位まで入れてください。水位2を超えて入れるとこぼれやすくなります。水量が足りないときは、[水が足りません…]を表示します。 ●構造上、加熱後も水タンクには水が残ります。調理環境によって同一メニューでも、残水量が変わることがあります。 	63
ク	調理後、水の入った水タンクを ヘルシオにセットしたまま放置 しておいてもいいですか?	● 調理終了後には水を捨てましょう。 続けて使用しない場合、気温によっては水が腐りやすくなり ますので、使用しないときは必ずカラにしておいてください。 調理するときは、水道から出した新しい水を入れてお使いく ださい。	_
	水を使わない加熱のときに 水タンクをセットしたままでも 問題ありませんか? 入っている水は、そのままでも いいですか?	●本体に水タンクがセットされていても、調理に支障ありません。水タンクに入っている水は、捨てましょう。	_
容器	[炊飯]、[赤飯]、[煮こみ]は どんな容器を使えばいいの ですか?	 ●使える容器を参照ください。 炊飯 レンジ で使えるもの ふきこぼれないように、分量の米と水を入れた2倍 以上の深さが必要です。 赤飯 蒸し物 で使えるもの ふきこぼれがなく、均一に加熱されやすい金属製の バットなどが便利です。 煮こみ で使えるもの 具や汁気が多いもの(煮豆、ビーフシチューなど)は、ふきこぼれにくい2.5L以上の深めの耐熱性容器を お使いください。 	20
調理方法	レンジ加熱で ラップをするもの ラップをしないもの の目安は?	● 加熱早見表をご覧ください。 食材に合ったラップの有無を、記載しています。	154

よくあるご質問(2)

	こんなときは?	参考にしてください	参照 ページ
	過熱水蒸気による脱油・減塩効 果を目的としないで焼く方法は?	● 水を使わない 手動加熱 → [オーブン]または、[グリル]で加 熱します。	42
	野菜を蒸すときは、 どのように加熱すれば いいですか?	 • 加熱早見表をご覧ください。加熱早見表に記載がない素材を蒸す場合は、種類によっても異なりますが、 <u>手動加熱</u> → [蒸し物]→[10分]を目安に、様子を見ながら加熱してください。 	34 160 2 163
	野菜を蒸したが、時間が かかる。 手早くする方法は?	 ● [062 蒸し野菜(青野菜)]、[063 蒸し野菜(根菜)]、[064 蒸し野菜(いも・かぼちゃ)]は、レンジ加熱に比べると加熱時間がかかります。急ぐときや、お弁当の彩りなどで少量の野菜を蒸す場合は、[手動加熱] →[レンジ]を使うと便利です。 ● 丸ごと加熱するより、切り分ける方が早く加熱できます。従来の調理方法(鍋でゆでるなど)で、じゃがいもの加熱よりもゆで時間がかかるもの(たけのこなど)は、 「手動加熱] →[レンジ]または、「手動加熱] →[煮こみ]で様子を見ながら、加熱してください。 ※蒸し機能で調理すると、みずみずしく甘みのある仕上がりになり、また、多少分量が変っても同じ操作でできますので、たくさんゆでて、いろいろな献立に健康的にご利用ください。 	160 ~ 163
調理方法	同じメニューを 連続で繰り返し調理する ことができますか?	●庫内や付属品が熱い場合、濃いめに仕上がったり、うまく仕上がらないことがあります。 調節が必要なときは、加熱スタート後に 仕上がりの調節 を使い、様子を見ながら加熱してください。	_
活	食品のパッケージに 「レンジ○○○W○分で加熱」と 書かれているものは、どのよう に加熱すればいいですか?	● <u>手動加熱</u> →[レンジ]→出力を合わせる[1000W、600W、500W、200W]→[時間]→ スタート します。	39
ı	お料理集に記載していないメニューの加熱方法は?	●本書(お料理集)・別冊お料理集の類似メニューを参考にして、様子を見ながら加熱してください。※一般的にオーブン料理の加熱時間や温度は、オーブンのサイズや構造ごとに異なりますので、市販のお料理ブックや他の製品のレシピと同じ条件では、焼けないことがあります。	_
	お料理集のメニューで人数分を 変えて作りたいときは?	 ●自動加熱の場合は、基本的にお料理集に記載の分量で調理してください。 ●分量を変更する場合、蒸し料理のときは、自動加熱、手動加熱とも、付属の調理網(または角皿)にのる程度の分量であれば、加熱時間が大きく異なることはありません。お料理集に記載の内容でいったん加熱し、加熱後に様子を見ながら延長加熱をおこなってください。 ●焼き料理のときも蒸し料理のときと同じですが、お料理集記載分量の倍の量を加熱する場合は、「2~3割増」を目安に加熱時間を設定し、加熱の終盤で様子を見ながら、加熱を調整してください。 	_ 23 _

	こんなときは?	参考にしてください	参照 ページ
仕上がりの調節	仕上がりの調節画面の 操作について	●スタート後の30秒間は、仕上がりの調節画面を表示します。 初め、[標準]に設定されています。 加熱の強弱調節が必要な場合は、お好みの調節をしてくだ さい。 ※メニューによって焼き上がりの[濃いめ]、[薄め]や仕上がり の[しっかり]、[ひかえめ]など表現が異なります。 ※[071 赤飯]、[185 おはぎ]は、仕上がりの調節画面を表示し ません。	
予熱について	予熱が必要なメニュー (予熱あり) 予熱がいらないメニュー (予熱なし) の目安は?	 予熱が必要なメニュー ケーキやパンなど仕上がりがデリケートなもの。 さんまやさばの塩焼き、もちなど。 焼き野菜で「ビタミンなど保存」の効果を高めたいとき。 予熱がいらないメニュー ハンバーグ、グラタン、から揚げなどのお総菜メニュー全般。 塩ざけや開きなど、「減塩」をするメニュー。 	_
610	調理が終わった後、 続けて同じ加熱をするときも、 予熱からするのですか? 庫内が熱い状態なら、 予熱をしなくてもいいですか?	●加熱後すぐの状態であれば、予熱をしなくても支障ありませんが、温度が下がると上手にできません。予熱することをおすすめします。 (庫内が熱い状態から予熱を開始すると短時間で予熱完了になります)	_
表示について	[クエン酸を使った本体内部の 洗浄が必要です]の表示が 出ます。 クエン酸洗浄をせずに使用を 続けると、どうなりますか?	●蒸気を発生させる部分が傷み、故障の原因になります。 製品内部の給水パイプが、水に含まれるミネラル成分やぬ めりで汚れていることを、お知らせしていますので、お早 めにクエン酸を使って[クエン酸洗浄]をおこなってくださ い。 クエン酸(無添加、または99.5%以上のもの)は、薬局など で購入できます。	58
操作	加熱が足りないとき [延長]の表示が消えた後に 加熱の延長(追加)をしたい ときは、どうすればいいの ですか?	◆本書(お料理集)・別冊お料理集の「手動でするときは:」を 参考に、手動加熱で様子を見ながら加熱してください。	_
停電時	加熱途中で停電した場合、 どうすればいいのですか?	● 自動加熱の場合は、本書(お料理集)・別冊お料理集の「 手動でするときは: 」を参考に、手動加熱で様子を見ながら加熱してください。	_

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理を依頼されるときは

出張修理

- 「故障かな?」「よくあるご質問」を調べて ください。(60~67ページ)
- それでも異常があるときは使用をやめて、 2 必ず電源プラグを抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店に、次のことをお知 らせください。
- 品名:ウォーターオーブン形名:(本書の表紙に記載の形名)
- ・お買いあげ日(年月日) ・故障の状態(具体的に)
- ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
- 電話番号 ご訪問希望日

この製品は、日本国内用に設計されています。電 源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用でき ません。また、アフターサービスもできません。

便利メモ お買いあげの際に記入されると便利です。

販売店名 電話

お買いあげ日

年 月 \Box

保証期間中

● 修理に際しましては、保証書をご提示くだ さい。保証書の規定に従って、販売店が修 理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

● 修理すれば使用できる場合には、ご希望に より有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

● 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで 構成されています。

	技術料	故障した製品を正常に修復する
	ררנויו ענ	ための料金です。
	部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料		製品のある場所へ技術者を派遣 する場合の料金です。

保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの 記入をお確かめのうえ、販売店から受け取 ってください。保証書は内容をよくお読み の後、大切に保存してください。
- 保証期間… お買いあげの日から1年間です。 ただし、マグネトロンのみ2年間です。 保証期間中でも有料になることがあります ので、保証書をよくお読みください。
 - ※一般家庭用以外(たとえば、業務用、車両・ 船舶への搭載)に使用された場合の故障・ 損傷など有料です。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、ウォーターオーブンの補修用性能 部品を製品の製造打切後、8年保有してい
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維 持するために必要な部品です。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による 事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。 ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいた します。



メールでのお問い合わせなど【シャープサポートページ】

http://www.sharp.co.jp/support/ ■よくあるご質問などもパソコンから検索できます。



使用方法のご相談など【お客様相談センター】

0120 - 078 - 178

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。 おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間 (年末年始を除く) ●月曜~土曜:9:00~18:00 ●日曜・祝日:9:00~17:00 ■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただ けない場合は…

電話	FAX
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993
〒581-8585 大阪府	八尾市北亀井町3-1-72

修理のご相談など【修理相談センター】

<u>ග්</u> 0120 - 02 - 4649 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。 おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間 (年末年始を除く) ●月曜~土曜:9:00~20:00 ●日曜・祝日:9:00~17:00 ■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただ けない場合は…

	電話	FAX
東日本地区	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865
西日本地区	06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221
沖縄地区	「那覇サービスセンター	-」 098 - 861 - 0866

持込修理、および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。

地区別窓口 サービスセンター/テクニカルセンターなど

■受付時間(祝日など弊社休日を除く)

月曜〜土曜:9:00〜17:40 ただし、沖縄地区は月曜〜金曜:9:00〜17:40


=					
北海道	● 札 幌 〒063-0801	011-641-4685 札幌市西区二十四軒1条7-3-17		●京都 075-672-2378 〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町48	
東北	●仙 台 〒984-0002	022-288-9142 仙台市若林区卸町東3-1-27		●神 戸 078-452-7009 〒658-0025 神戸市東灘区魚崎南町4-12-6	
	● 宇都宮 〒320-0833	028-637-1179 宇都宮市不動前4-2-41		●阪神 06-6422-0455 〒661-0981 尼崎市猪名寺3-2-10	
	• さいたま 〒331-0812	048-666-7987 さいたま市北区宮原町2-107-2	近畿	◆大阪 06-6794-5611 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19	
関東	• 東東京 03-5692-7765 〒114-0013 東京都北区東田端2-13-17		• 南大阪 072-431-1950 〒597-0062 貝塚市澤1215		
東	● 多摩 〒190-0023	042-548-1391 立川市柴崎町6-10-17		• 北大阪 072-634-4530 〒567-0831 茨木市鮎川5-15-3	
	● 千 葉 〒262-0013	043-298-5681 千葉市花見川区犢橋町1629-4		• 奈 良 0743-53-6693 〒639-1186 大和郡山市美濃庄町492	
	●横 浜 〒235-0036	045-753-4647 横浜市磯子区中原1-2-23	中国	●広島 082-874-8149 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4	
	●静 岡 〒424-0067	054-344-5781 静岡市清水区鳥坂1170-1	匹	●高松 087-823-4901 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8	
中部	● 名古屋 〒454-0011	052-332-2623 名古屋市中川区山王3-5-5	九州	●福 岡 092-572-4652 〒812-0881 福岡市博多区井相田2-12-1	
	●金 沢 〒921-8801	076-249-2434 野々市市御経塚4-103	沖縄	● 那 覇 098-861-0866 〒900-0002 那覇市曜2-10-1	


- ●お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
- ●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2012.04)

仕様

	電源	交流 100V 50-	60Hz共用		
	定格消費電力	1,460W			
レンジ	高周波出力	1,000W* · 600V	V · 500W · 200W相当		
	発振 周波数	2,450MHz			
グリル	定格消費電力	1,410W			
オーブン	定格消費電力	1,410W			
73 77	温度調節範囲	発酵(30・35・40	発酵(30・35・40・45℃)・100~250℃		
外形。	寸 法	幅525×奥行440×高さ430(mm)			
加熱室有刻		幅345×奥行360×高さ235(mm)			
水タンク	容量	約900mL			
質	星	約25kg			
角		358×342(mm)			
電源コードの長さ		約1.4m			
区 分 名		F			
電子レンジ機能の年間消費電力量		60.2kWh/年	年間待機時消費電力量	0.0kWh/年	
オーブン機能の年間消費電力量		11.8kWh/年	年間消費電力量	72.0kWh/年	

- ※定格高周波出力1000Wは、短時間高出力機能(最大3分)であり、定格連続高周波出力は600Wです。 600Wへは自動的に切り替わります。
- 年間消費電力量(kWh/年)は省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による数値です。 区分名も法に基づき、機能、加熱方式、および庫内容量の違いで分けています。
- 実際にお使いになるときの年間消費電力量は周囲環境、使用回数、使用時間、食品の量などによって変化しますので目安としてご覧ください。
- 設置するときは、天面10cm以上、両側面5cm以上空間を設ける必要があります。 (左右どちらか一方を8cm以上開けると、もう一方は2cm以上で設置できます)
- コンセントに電源プラグを差した状態で、表示が消えているときの消費電力は、「O」Wです。
- ●長期間運転しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。





※1 ハンドルを含まない奥行き寸法です。※2 ハンドルを含む奥行き寸法です。

愛情点検

長年ご使用の場合は商品の点検を!

こんな症状はありませんか?

- ●電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- ●自動的に切れないときがある。
- コゲ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- ■スタート操作しても食品が加熱されない。
- ●ドアに著しいガタがある。
- ●触れるとピリピリと電気を感じる。
- ●ドアや庫内に著しい変形がある。
- ●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、 電源プラグをコンセント から抜き、必ず販売店に 点検をご依頼ください。 なお、点検・修理に要す る費用は、販売店に、ご 相談ください。